

# 来图定制 磁性链板输送机 链板输送机

产品名称	来图定制 磁性链板输送机 链板输送机
公司名称	宁津县宏达输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南开发区东首
联系电话	18753448406

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县宏达输送设备有限公司

### 链板输送机

链板输送机是众多流水线输送设备当中很常用的一种，这种输送带网面十分平整，运输过程中非常平稳，承载能力很大，链板上还可以冲孔来增加透气性能以及减轻输送带的自身重量，节省能耗，这种输送机的结构虽然很简单，但是质量却是很可靠的。

链板输送机主要有链板输送带、机身、电机三大部分组成，其中值得注意的是机身被动轴一端需要安装涨紧装置，以便后期调节输送带的松紧状况。动力部分的减速机可安装摆线针减速机和RV减速机，链板输送机，一般使用RV减速机的比较多，这种电机扭矩比较大，动力强劲。链板输送带要根据设备的实际载重量和产品体积大小来选择合适的节距、板厚、宽度、冲孔大小等，矿用链板输送机，价格也是相差不少。

### 链板输送机厂的维护

为了保证运转可靠，的是及时发现和排除可能发生的故障。为此操作人员必须随时观察的工作情况，如发现异常应及时处理。机械工人应定期巡视和检查任何需要注意的情况或部件，石块输送链板输送机，这是很重要的。例如一个托辊，并不显得十分重要，但输送磨损物料的高速输送带可能很快把它的外壳磨穿，出现一个刀刃，这个刀刃就可能严重地损坏一条价格昂贵的输送带。

链板输送机厂的安装一般按下列几个阶段进行。

安装链板输送机厂的机架，机架的安装是从头架开始的，然后顺次安装各节中间架，最后装设尾架。在安装机架之前，磁性链板输送机，首先要在输送机的全长上拉引中心线，因保持链板输送机厂的中心线在一直线上是输送带正常运行的重要条件，所以在安装各节机架时，必须对准中心线，同时也要搭架子找平，机架对中心线的允许误差，每米机长为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。但在输送机全长上对机架中心的误差不得超过35mm。

来对定制(图)-磁性链板输送机-链板输送机由宁津县宏达输送设备有限公司提供。来对定制(图)-磁性链板输送机-链板输送机是宁津县宏达输送设备有限公司（[www.hwdss.com](http://www.hwdss.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。