

塔式起重机出租 陵水塔式起重机 海南博大建筑设备租赁

产品名称	塔式起重机出租 陵水塔式起重机 海南博大建筑设备租赁
公司名称	海南博大建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区海秀路173号
联系电话	13576968608

产品详情

塔吊分类与基本构成

a、按基础分类：承台式基础（含桩基础式承台）、压重式基础、

轨道行走式基础

b、按回转布置方式分类：下回转式、上回转式

c、按变幅方式分类：动臂变幅式、小车变幅式

d、按塔帽结构分类：有塔帽式、无塔帽式

2、塔吊基本构成（上回转小车变幅式）：

a、基础、b、塔身、c、顶升套架、d、回转机构（含过渡节）、

e、平衡臂（含配重，陵水塔式起重机，卷扬机构）、f、起重臂（含小车变幅机构）、

g、电气系统（含安全装置）

3、塔吊常用参数：

a、起重量

b、起重力矩

c、覆盖范围

d、最大的安装高度（独立高度和附着高度及最大的悬高）

每只吊笼都配有独立宽敞的驾驶室，且驾驶室顶部和底部全部采用双层顶焊接，这样有效避免了在施工过程中高空坠落杂物造成对驾驶员人身安全的危害。操作面板采用304不锈钢，升降开关采用进口施耐德元件，经久耐用。在任何需要停车的位置上可随时停车，在上下终端站，塔式起重机出租公司，上、下终端限位开关控制自动停车，塔式起重机出租，如果上下终端限位开关因故障不起作用时，塔式起重机租赁价格，升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。

钢结构设计经过科学严密的计算，达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要求。升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸，零部件也易于更换。

- 1、工程概况
- 2、安装位置平面和立面图
- 3、所选塔吊型号及性能技术参数
- 4、基础和附墙装置的设置
- 5、爬升工况及附着装置节点图
- 6、安装顺序和安全质量要求
- 7、主要安装部件的重量和吊点位置
- 8、安装辅助设备的型号、性能及布置位置
- 9、电源的设置
- 10、施工人员的配置
- 11、吊索具和专用工具的配置
- 12、安装工艺流程
- 13、安全装置的调试
- 14、重大危险源和安全技术措施
- 15、应急救援预案等

塔式起重机出租-陵水塔式起重机-海南博大建筑设备租赁(查看)由海南博大建筑设备租赁有限公司提供。海南博大建筑设备租赁有限公司（hnbdsbzl.d17.cc）位于海南省海口市秀英区海秀路173号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博大建筑设备租赁在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。博大建筑设备租赁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博大建筑设备租赁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。