

# 小麦输送风机批发 济南乾润泽 小麦输送风机

产品名称	小麦输送风机批发 济南乾润泽 小麦输送风机
公司名称	济南乾润泽环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公工业园
联系电话	13869117661

## 产品详情

### 罗茨鼓风机使用注意事项

济南乾润泽环保设备有限公司坐落在环境优美的山东省济南市章丘区相公工业园。我公司是专业生产高、中、低压罗茨风机，回转式风机，罗茨真空泵的专业企业，企业技术力量强大，拥有一大批高素质专业队伍及生产技术人员，具有强大的技术开发、设计、生产和质量监控能力，并建立了完善的售后服务管理体系。公司主导产品QRSR系列三叶罗茨鼓风机、MVR不锈钢蒸汽压缩机、气力输送系统。

一、请用户在使用前认真地阅读和消化产品说明书。妥善保管好说明书，让直接操作者能熟悉了解说明书内容并可以随时查阅。

二、开机前请一定要先打开手动放空阀（防止启动对风机的冲击），（也可以向我们公司购买风机专用的自动放空阀）检查油箱机油是否已到油位线（防止断油烧齿轮轴承），小麦输送风机报价，用手盘动风机是否灵活，如果盘动灵活，再按启动，然后慢慢将放空阀关闭，使风机达到满负荷（切记不能超载运行）。关机时请一定也先打开放空阀，然后再按断开。这样正常操作使用才能延长风机使用寿命。否则风机齿轮、轴承会受到严重冲击，甚至损坏。（注：出口放空阀口径太小将达不到卸载要求，小麦输送风机厂家，请确定出口放空阀口径与主管相同或接近）。

### 双油箱罗茨风机调试注意事项

济南乾润泽环保设备有限公司成立于2018年10月15日，注册地位于山东省济南市章丘区相公庄街道河庄

村南，法人代表为牛延冰。经营范围包括罗茨鼓风机、离心风机、多级离心鼓风机、回转式鼓风机、螺杆式空压机、环保节能设备、颗粒机设备、破碎机设备、粉碎机设备、烘干设备、电机的销售以及其他按法律、法规决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

在购买到双油箱低噪音罗茨风机之后，小麦输送风机批发，需要对罗茨风机进行调试运行，然后才能安装使用，试运行是罗茨风机必经环节，罗茨风机试运行的注意事项有哪些呢？

1、双油箱罗茨风机，检查油箱是否存在漏油的情况，如果存在则要及时进行修复，同时检查油箱内油量是否在正常范围之内。

2、检查罗茨风机内部情况，检查罗茨风机内部是否存在杂物等情况，如果存在要及时进行清理。

3、检查罗茨风机叶轮的完整性，和运转顺畅度。

4、检查罗茨风机各种零配件是否齐全，如：压力表、螺栓等。

5、罗茨风机试运行时，一定要在空载的情况运转。

6、调试完成后，罗茨风机的安装一定要正确，且保证在水平面上安装紧固。

7、试运行检测罗茨风机的噪音值，保证罗茨风机的噪音值在可控范围内。

8、试运行时需要对各项运行指标进行记录，并做好相应的记录。

双油箱低噪音罗茨风机的试运行与普通风机的试运行存有一定差别，要对双油箱部位进行细致检查，保证零部件的完整性、可用性。

### 罗茨鼓风机的操作条件分享

济南乾润泽环保设备有限公司成立于2018年10月15日，注册地位于山东省济南市章丘区相公庄街道河庄村南，法人代表为牛延冰。经营范围包括罗茨鼓风机、离心风机、多级离心鼓风机、回转式鼓风机、螺杆式空压机、环保节能设备、颗粒机设备、破碎机设备、粉碎机设备、烘干设备、电机的销售以及其他按法律、法规决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

1、经常巡检、检查鼓风机运行声响、振动、温度、润滑等状况。发现问题及时处理并向值班长汇报。

2、认真检查油站的工作情况，包括油箱油温、油箱油位、油泵油压、滤后压力、冷却器后油温、抽压、油质等。

3、检查润点和高位油箱的回油情况。

- 4、保证进油冷却器水压低于油压.防止油冷却器油水串视。水进入油中，使油乳化扭坏鼓风机事故的发生。
- 5、安装前清除管道内焊渣等异物。阀门要置于全开状态，否则风机超负荷运转，风机受损。
- 6、检查，加注齿轮油。出厂时，油箱内已经加注齿轮油，请检查加注齿轮油。在停机状态，小麦输送风机，加至油窗中间即可，不要加多，否则将导致漏油。
- 7、检查窄V带松紧和皮带轮偏正。皮带轮偏正可用直尺调正。当使用一段时间后，皮带会变松，此时要重新调整。

小麦输送风机批发-济南乾润泽-小麦输送风机由济南乾润泽环保设备有限公司提供。小麦输送风机批发-济南乾润泽-小麦输送风机是济南乾润泽环保设备有限公司（[jnqrhb.tz1288.com](http://jnqrhb.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。