

感应水龙头 无锡佑飞 感应水龙头哪个牌子

产品名称	感应水龙头 无锡佑飞 感应水龙头哪个牌子
公司名称	无锡佑飞贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811号花样华·喜年中心B栋
联系电话	18951561955

产品详情

冷热水龙头不可直接一根水管

很多人觉得家里买冷热式水龙头但只连接一根进水软管是没问题的，而事实上陶瓷阀芯是三口互通结构，要两根进水软管的水混合后才从龙头出水口流出，只有一根水管冷热水龙头就会无法使用，许多人不明所以还以为是冷热控制质量不好，搞不好还会出现水漫金山。

冷热水龙头是利用陶瓷阀芯两边开口角度不同来控制冷热水混合比，从而实现水温调节功能的，假如你的家里确实只有一根冷水管却买了一个冷热龙头，感应水龙头哪个品牌，建议你可以同时接上两根进水软管，然后一条接上角阀，另一条使用丝堵堵住就好。

水龙头阀芯怎么换？

家里的水龙头使用时间一长，难免会出现漏水的问题，其实这一般是水龙头的阀芯坏了，您需要做的只是更换阀芯，水龙头就可以正常使用了。那么，水龙头阀芯怎么换呢？下面我们就一起来看看水龙头阀芯更换流程吧。

1、准备工具

阀芯坏了，我们先要购买一个来替换，更换的新阀芯一定要和你的水龙头吻合。一般情况下，买的哪种品牌的水龙头就到这个牌子的店里买阀芯，基本都能买到。根据自己家的水龙头的螺丝准备一把一字或十字螺丝刀，感应水龙头哪个牌子，或者内六角扳手，再准备一把尖嘴钳，还有小刀。

2、拆冷热水按钮

在更换阀芯前，要先找到这个水龙头的水源开关，然后关掉，以免更换的时候喷水。然后找到冷然水的

按钮或者是塑料帽，用小刀片将其轻轻撬下来，这样就能看到里面的螺丝了。

3、拆把手

打开冷热水按钮后，看看螺丝是什么形状的，感应水龙头，是一字还是十字花，或者是六角形螺丝，然后决定用哪种螺丝刀，或者内六角扳手。将孔内的螺丝用螺丝刀卸下来，然后就能把水龙头的把手拆掉。

4、卸阀芯

拆掉把手后就能看到里面的阀芯，感应水龙头品牌，有的阀芯外面还有层固定的外壳盖，把盖子拆掉就可以了。然后就能看到固定阀芯的卡件，卡件上一般有四个爪子，用尖嘴钳的两边将两个爪子卡住，然后顺时针旋转就能够取下卡件。

5、安装

将卡件卸下后，就能拆下坏的阀芯了，然后将新的阀芯安装上，将前面的步骤反过来操作，把其他的组件重新安装回去，将水龙头把手安上后，打卡水源阀门，试试是否漏水，没有问题后将把手锁紧，装好冷热水塑料帽即可。

冷热水龙头时尚美观，性能优越，可以让人们同时进行冷热水的切换，因此成为很多人的选择。但是，冷热水龙头如何安装？冷热水龙头怎么拆呢？接下来，给大家介绍关于冷热水龙头安装和拆卸的相关知识。

冷热水龙头安装步骤

第一步、安装龙头时请注意保护龙头壳体镀层，防止金属物品碰触龙头。

第二步、用手将一根编制软管拧下来。

第三步、拆下易装套筒。

第四步、垫圈很重要，千万不要丢掉哦。

第五步、用力拧紧易装器。

第六步、把龙头放在安装孔上，按顺序安装垫圈、易装套筒。

第七步、把前面拆下来的编制软管穿过易装套筒、垫圈装回龙头，一定要拧紧哦。

感应水龙头-无锡佑飞-感应水龙头哪个牌子由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司（www.unifit.cn）在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡佑飞贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张金婷。