

# 屋顶防爆轴流风机 防爆轴流风机 亚通风机规格齐全

产品名称	屋顶防爆轴流风机 防爆轴流风机 亚通风机规格齐全
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

防爆轴流风机的各种安装方法及要求：

地面上的安装：

风机一般安装于混凝土基础上，但是对型号较小且电机功率较小的小型风机亦可不做基础直接安装于地面，即使如此也应该注意基础的强度。

楼板（高架台）上的安装：

应充分注意安装区的刚性及强度，以避免风机运转时引起的共振，否则必须采取加固措施。

装于箱内的风机：

为避免因结构刚度及强度不足而引起风机振动，船用防爆轴流风机，故必须充分注意安装架构的强度。尤其使用减振橡胶（弹簧）等减振材料时，务必使风机和电机安装于公共底盘上。

防爆轴流风机叶轮平衡被破坏，防爆轴流风机厂家，具体原因有以下几种：

- a. 叶轮受压变形； 耐高温防爆轴流风机销售
- b. 叶轮与轴套之间的联动件松动； 低噪音防爆轴流风机批发
- c. 吊装不妥导致主轴变形； 方形壁式防爆轴流风机安装

d.电机固定螺栓松动； 屋顶防爆轴流风机性能参数

e.选用润滑油脂不当，轴承损坏。 防腐防爆轴流风机供应

亚通公司专业供应各种型号通风机、防火设备、供水设备、风口、风管、消声器、水箱，欢迎来电咨询  
!!!

### 防爆轴流风机安装事项

- 1、熟悉风机的样本，风机的规格、型号、叶轮旋转方向和气流进出方向等；
- 2、风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，屋顶防爆轴流风机，附件是否完整齐全，各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形，否则必须在修复后才能安装。
- 3、联接风机进出口的风管应有单独的支撑，防爆轴流风机，不允许将管道重量加在风机的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。
- 4、风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。风机接线必须有专业知识的电工接线。
- 5、风机全部安装后应检查风机内部是否有遗留的工具和杂物。

屋顶防爆轴流风机-防爆轴流风机-亚通风机规格齐全(查看)由武城亚通风机有限公司提供。武城亚通风机有限公司(www.tongfengkongtiao.cn)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚通风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚通风机更加美好的未来。