

废纸打包机 废纸打包机定制 两相电废纸壳打包机

产品名称	废纸打包机 废纸打包机定制 两相电废纸壳打包机
公司名称	曲阜市博远机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	15345375662

产品详情

废纸打包机都是有多大吨位的

液压废纸打包机应用领域：废旧纸张，废纸箱，纸皮，纸毛刺、塑胶兜、包装袋、包装袋，液压打包机，无防布，epe珍珠棉，人造棉，海棉，棉絮，棉服、丝绵被、棉垫、座垫，座套，电车挡风板，把套，手套，矿泉水瓶、可乐瓶、塑料瓶子、可乐瓶、饮料瓶（桶），涂料桶，桶，两相电废纸壳打包机，不锈钢桶，玻纤，纤维材料，红薯粉条，优质废纸打包机加工，甜叶菊，薄荷草，艾绒，秸杆，青饲料，豆秸，花生秧，木削，木板材，铜心线，铜线，细铁丝，白铁皮这些原材料，商品远销中国各省：北京天津上海市重庆市河北省河南省云南省辽宁省黑龙江省湖南省安徽省山东省新疆省江苏省浙江省江西省湖北省广西省甘肃省山西省内蒙古自治区陕西省吉林省福建省贵州省广东省青海省西藏自治区四川甘肃海南南省

废纸打包机电机不转怎么回事

废纸打包机在各种行业中起到将松散物料挤压成长方体、在使用过程中液压打包机会出现各种故障，这时，我们要及时对故障进行排查，其具体排查方法如下文所示：

一、电机不能启动

电源电压是否正常：用仪表或探笔测试。

保险管是否熔断：如保险管熔断，保险管座小红点会亮起。

交流接触器是否损坏：查看触点是否损坏，接触器吸合是否正常。

上下行程开关：松开外盖查看触点，重新调整。

过载保护器是否脱开：待冷后自动复合，检查电机是否发热。

二、噪声增大：

油量不足：往油箱加油。

滤清器堵塞：拆下滤清器用柴油清洗。

低温环境工作：机器运行约15分钟，当油温度自行升高即可。

三、压板在手动阀控制时不能上下移动：

电机转向是否正确：如电机转向相反请重新把电源线两相互换接上。

油泵是否正常工作：油泵工作时查看油箱内是否有对流现象，如无对流现象，证明油泵已损坏。

溢流阀（调压阀）是否堵塞：松开溢流阀各部分配件仔细清洗，因溢流阀内有工作小孔，如液压油有杂质很容易堵塞工作小孔造成机器不工作或无压力（注！溢流阀一般不轻易损坏只有堵塞现象较多）。

四、正常工作无压力：

调整溢流阀。

清洗溢流阀。

油泵是否损坏。

五、保养维护：

油箱内滤网要定期清洗（6个月一次）。

60T机型以下带附杆的，每周在附杆表面加抹润滑油。

活动门及摇臂要定期加润滑油；油箱顶部加油口盖好一空气呼吸孔不能被杂件堵塞。

所有图片均为工厂实景拍摄，我们支持客户随时开视频看工厂规模，看机器质量，废纸打包机，让无处遁形。目前打包机市场混乱，鱼龙混杂，有的机器用料单薄，一打包变形，有的卖出去不管售后，耽误客户生意，我们本着诚实守信原则，用匠心做好产品，用良心做好售后，尽努力为客户提供质优价廉的液压打包机，用一颗真诚的心给客户介绍准确的参数，而不是胡说八道。

我们坚守质量即生命的企业宗旨！我们不打价格战！！

低价格产品只能是以牺牲质量为前提的，一分钱一分货，是亘古不变的真理，但是我们会为您讲清楚，我们的产品好在哪里，不会让客户花冤枉钱。科博机械真诚期待与您的合作，真诚欢迎广大客户来厂指导考察。

请尽量与客服人员电话沟通，咨询有关机器的相关参数和事宜，废纸箱液压打包机，我司客服将仔细耐心的回答好您的问题，诚实守信的介绍机器！也希望客户朋友们能来厂参观考察。

买机器，请选厂家，质量和售后都有保障！

废纸打包机-废纸打包机定制-两相电废纸壳打包机由曲阜市博远机械设备有限公司提供。曲阜市博远机械设备有限公司（www.tz1288.com）是山东 济宁 ,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创

新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博远机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博远机械更加美好的未来。