

搬运车 上川智能装备 AGV搬运小车

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 搬运车 上川智能装备 AGV搬运小车 |
| 公司名称 | 广东上川智能装备股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技大厦9楼03-04室 |
| 联系电话 | 18822977289 |

产品详情

智能仓库的帮手，搬运车，就找上川智能。

搬运车小车相对于传统的AGV小车而言，其安全体系有了飞跃式的进步：搬运车带有自动测距体系，在测定障碍物间隔后，搬运车，会根据不同的障碍物间隔进行多级的减速缓冲泊车，并且会实时地量化丈量障碍物间隔，一起智能AGV选用掩盖式障碍物丈量，而且不受外界的各种干扰要素影响，抗干扰才能非常强大。

搬运车采购，就选上川智能装备，服务周到

搬运车的出现，搬运难题就可以得到快速的解决，很多复杂的人工无法处理的问题都可以让机器人帮助您处理。不仅在我国广东地区具有比较高的自动化程度，国内的很多企业都开始购置一大批自动化设备达到自己生产的目的。对于生产企业来说产品生产比较困难的步骤就是搬运工作，在一条完整的作业流水线中，对于生产到不同程度的产品需要进行指到定地点的搬运，通过人工来解决效率非常低，搬运车，很多搬运工人不断的抱怨工作累，若是企业提高了工人的待遇那么就面临着生产成本的整体上升，不利于长远发展。所以很多公司都流逝了大批量的搬运工，有了搬运车您再也不用担心搬运的难题，自动化小车可以帮助您快速完成。

上川智能装备是一家集研发、设计、生产、销售自动化设备为一体的智能工厂建造者，根据客户实际需求，现场勘测研发生产出不同类型的搬运车，便广受国内外公司的认可，欲知详情，请拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

搬运车的使用和注意事项

启动搬运车之前，请查看小车顶端的红色紧停按钮是否按下。如果处于紧停状态，请旋转紧停按钮使之弹出。

旋转车顶的钥匙，启动小车电源。如果听到：“滴”一声短音，并且液晶显示屏上出现蓝色欢迎界面，表示小车启动成功。如果听到：“滴——”的长音，AGV搬运小车，表示小车启动未正常，请旋转钥匙回原位，关闭小车电源后稍等5秒重新启动小车，直到启动成功为止。如果连续3次以上启动未成功，请尽快给小车充电。

搬运车启动正常后，两个黄色的停车灯短暂亮3秒后熄灭，液晶屏上出现蓝色欢迎界面，小车进入内部系统自检过程。短暂自检后，小车进入正常运行状态，等待操作人员进行下一步操作。

搬运车内部铅酸蓄电池能支持连续工作6个小时，如果正常运行中经常发生读地址卡不成功，或小车从停止状态启动不成功，请尽快给小车充电，充电时间请保证8个小时。

搬运车-上川智能装备-AGV搬运小车由广东上川智能装备股份有限公司提供。广东上川智能装备股份有限公司（www.gdsczn.com）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，上川智能装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡先生。