

# 贝雷梁 贝雷梁价格报价 贝雷梁厂家直销

产品名称	贝雷梁 贝雷梁价格报价 贝雷梁厂家直销
公司名称	河北华翔模架工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇易兴大厦6楼
联系电话	13785499333 13785499333

## 产品详情

什么叫贝雷片，贝雷片的用途有哪些？

贝雷片是什么，有什么用途，贝雷片生产厂家向您做简单的介绍：

贝雷片早在上一世纪都已使用，可用在龙门吊车，起重机，吊篮等机械设备上零件，贝雷片具有结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、互换性好、适应性强的特点。

贝雷片由上、下弦杆、竖杆及斜杆焊接而成，上下弦杆的端部有阴阳接头，接头上有桁架连接销孔。贝雷片的弦杆由两根10号槽钢(背靠背)组合而成，在下弦杆上，焊有多块带圆孔的钢板，在上、下弦杆内有供与加强弦杆和双层桁架连接的螺栓孔，在上弦杆内还有供连接支撑架用的四个螺栓孔，其中间的两个孔是供双排或多排桁架同节间连接用的。靠两端的两个孔是跨节间连接用的。多排贝雷片作梁或柱使用时，必须用支撑架加固上下两节贝雷片的接合部。

贝雷片的弦杆由两根10号槽钢(背靠背)组合而成，在下弦杆上，贝雷梁厂家直销，焊有多块带圆孔的钢板，在上、下弦杆内有供与加强弦杆和双层桁架连接的螺栓孔，在上弦杆内还有供连接支撑架用的四个螺栓孔，其中间的两个孔是供双排或多排桁架同节间连接用的。靠两端的两个孔是跨节间连接用的。多排贝雷片作梁或柱使用时，必须用支撑架加固上下两节贝雷片的接合部。

## 贝雷钢便桥施工操作规范

1.桩根本：一般单排桩要求轴线偏位  $\pm 5\text{cm}$ ，群桩要求轴线偏位  $\pm 10\text{cm}$ 。查抄时用全站仪或经纬仪加测距仪查抄施工单位的桩中间的放样点，再用小钢尺量桩中间的偏位。

2.承台(系梁)的轴线偏位  $\pm 15\text{mm}$ 。查抄时可先量取承台(系梁)的中间位置，再用全站仪或经纬仪加测距仪查抄。获得的数据可作为误差值。

3.立柱、墩帽轴线偏位  $\pm 10\text{mm}$ 。查抄时可先量取立柱、墩帽的中间位置，再用全站仪或经纬仪加测距仪查抄。获得的数据可作为误差值。

4.在监理过程中必然要要求施工单位先自检，并申报自检资料，出格是桩位的施工单位的自检资料，桩位的检测资料必然严格审核。一般来讲，贝雷梁出租租赁，桩位准确了，其他下部的施工放样的过掉较少产生。

立柱、墩帽轴线偏位  $\pm 10\text{mm}$ 。查抄时可先量取立柱、墩帽的中间位置，再用全站仪或经纬仪加测距仪查抄。获得的数据可作为误差值。钢便桥在监理过程中必然要要求施工单位先自检，并申报自检资料，出格是桩位的施工单位的自检资料，桩位的检测资料必然严格审核。一般来讲，桩位准确了，其他下部的施工放样的过掉较少产生。

为避免在推出过程中，因前部悬空，而发生倾倒的危险，故需要在正桥的前端，另拼装几节桁架，待桥梁完成推出后，再予以拆除。这个另拼接长的几节桁架，通常都称它为“鼻架”。

鼻架只装桁架、贝雷梁与抗风拉杆，同时须配有平滚、摇滚、斜面弦杆、下弦接头等构件。“321”与HD200钢桥架桥工具通用。

#### 贝雷片常规检查步骤

1、观察贝雷片钢桥的各种销子，螺栓，横梁夹具和抗风拉杆是否装配齐全，贝雷梁，有无人为损坏，有无松动现象，以保安全通行。

2、期检查贝雷片钢桥桥梁基础有无不均匀沉降，若发现应及时加以处理。

3、在销子周围涂油脂，以防雨水进入销孔缝隙内，所有螺栓外露的丝扣也要涂油脂以防生锈。

4、经常测量桥梁的跨中挠度，看是否有所增加，挠度增加的速度应与销子和销孔磨损成正比。

5、检查桥面板是否有断裂，变形或有无不平现象，必要时应予以更换。

6、脚手架施工时，为防止材料坠地伤人，架体内不得留有孔洞，贝雷梁供应商，搭设期间先用安全网满铺，并用18号铁丝双股四点绑扎，不得有松软现象。所有架体内不得留有多样管件、扣件以防滑落伤人。

7、脚手架搭设和拆除应对产品实施保护，严禁损坏墙体和窗户、玻璃及设施。材料进场应堆放在确定地点，每日应做好落手清工作。

8、施工人员必须严格执行国家及行业的标准，遵守业主和项目部的有关安全规定以及各项规章制度。认真接受业主、监理的安全检查，并积极认真地接受整改。

贝雷梁-贝雷梁价格报价-贝雷梁厂家直销由河北华翔模架工程技术有限公司提供。河北华翔模架工程技术有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于河北省沧州市献县乐寿镇易兴大厦6楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华翔建筑器材在工程规划中享有良好的声誉。华翔建筑器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华翔建筑器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。