

除草施肥机 高密益丰机械 山东施肥机

产品名称	除草施肥机 高密益丰机械 山东施肥机
公司名称	高密市益丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市平安大道569号（柏城工业园）
联系电话	13615360986 13615360986

产品详情

侧深施肥机使用时的注意事项!

插秧部位的高度

请确认插秧部位已确实下沉到位之后再进行作业。

当插秧部位处于悬浮状态时，机器仅能做到表面施肥，肥料容易被水冲走。

水较多时或在田埂边上时

为避免插秧部位悬浮，除草施肥机，相比于正常作业，此时须将液压灵敏度调到“硬田块”侧(数字较大的一侧)进行作业。

休息及停止机器时

抬起插秧部位，将插秧机调整到液压锁止状态。

如果插秧部位维持下沉状态，履带式开沟施肥机，会出现开沟辅助板沾堵泥土等现象，导致再度作业时肥料堵料。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市益丰机械有限公司

开沟施肥机

在果树管理上，施肥是一项工作量大，劳动强度大的作业。为解决果园开沟施肥的问题，益丰机械结合开沟机的设计原理，山东施肥机，设计开发出开沟和施肥一体的机具。此机具还可以葡萄插苗，为大棚内开沟作业。

此设备可一次性完成开沟、施肥、培土作业，主要适用于大面积果园施肥作业，工作效率是人工的10倍以上，不但节省了劳动时间，还减轻了果农的劳动强度。

开沟施肥机是与拖拉机配套使用，有35马力和70马力两种，开沟施肥深度350-500mm，作业宽度500mm，工作效率每小时2公里左右。施肥量可根据需要自行控制，履带式除草施肥机，真正做到了精量施肥。

一种新型施肥机的制作方法

动力输入轴19、左动力输出轴20和右动力输出轴16均通过轴承和轴承座安装在齿轮箱12上。动力输入链轮21安装在动力输入轴19左端，用于与旋耕机的动力输出装置连接，左输入齿轮18和右输入齿轮17装在动力输入轴19右端，并位于齿轮箱12内。左输出齿轮11和右输出齿轮13位于齿轮箱12内，左输出齿轮11安装在左动力输出轴20上，右输出齿轮13安装在右动力输出轴16上。齿轮箱12与机架连接，齿轮箱12上装有用于控制左输入齿轮18与左输出齿轮11及右输入齿轮17与右输出齿轮13同时啮合、仅右输入齿轮17与右输出齿轮13啮合以及左输入齿轮18与左输出齿轮11、右输入齿轮17与右输出齿轮13同时断开啮合的控制机构。

除草施肥机-高密益丰机械(在线咨询)-山东施肥机由高密市益丰机械有限公司提供。高密市益丰机械有限公司(www.gaomiyifeng.com)在土壤耕整机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，高密益丰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。