

脉冲除尘器淹没电磁脉冲阀DMF-Y-76S型3寸

产品名称	脉冲除尘器淹没电磁脉冲阀DMF-Y-76S型3寸
公司名称	河北腾翔环保设备有限公司
价格	135.00/1
规格参数	3寸:DMF-Y-76S
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15028678905

产品详情

河北腾翔环保设备有限公司专业生产[除尘器](#)，[除尘布袋](#)，除尘骨架，电磁脉冲阀，除尘器控制仪，控制柜，文氏管，输送机，卸料器，电晕线，芒刺线等各种除尘配件。

DMF-Y-76S淹没式电磁脉冲阀

应用之广泛居脉冲阀生产行列之首，电磁脉冲阀在脉冲除尘器喷吹效果中起着重要的作用，是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”，受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。电磁脉冲阀的工作条件是在使用的时候，之前的环境条件是十分重要的，这关系着电磁脉冲阀能不能正常平稳的运行下去。

脉冲喷吹控制仪的电信号驱动电磁先导头的动铁芯移动，从而打开后气室放气孔，后气室快速失压使膜片后移，压缩空气通过阀的输出端喷射，使电磁脉冲阀开启。脉冲喷吹控制仪电信号终止，电磁先导头的动铁芯返回封后气室放气孔，后气室压力快速回升使膜片又封堵阀的输出端，使电磁脉冲阀关闭。

1、25，40SY型电磁脉冲阀与分气箱（气包）安装时，先将连接管穿过分气箱与阀体直接螺纹连接，螺纹连接处均应使用密封填料（密封膏或生料带），保证可靠密封，安装时分气箱、连接管和电磁脉冲阀内应清洁无杂物，安装完毕后应作气压试验。2、50S，62S，76SY型电磁脉冲阀与分气箱（气包）安装时，先将连接管固定在分气箱上，再把阀体套在连接管上，（为了安装方便，可先在连接管上适当润滑）然后用螺栓固定在分气箱上。3、Y型电磁脉冲阀都配有分气箱密封垫，安装时请注意分气箱表面平整，

密封垫定位正确，每个紧固螺栓均匀拧紧。

4、Y型电磁脉冲阀输出口与除尘器喷吹管外径配合尺寸及阀间最小安装中心距。5、电磁脉冲阀的电源插头应与脉冲控制仪输出线相连接。阀线圈上的专用插头有三个插孔，有“≡”符号的接地线，用户按有关规程决定是否接地（电压小于36V时可不接地，大于36V时应接地），另两个线圈电源插脚，分别与脉冲喷吹控制仪对应的端子和公共线端子相连接。