

# 圣迈亿多功能压面机 衡水全自动挂面压面机

产品名称	圣迈亿多功能压面机 衡水全自动挂面压面机
公司名称	邢台圣迈亿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台市任县邢湾镇南张村
联系电话	13833923788

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台圣迈亿机械制造有限公司

### 立式压面机使用操作

#### 立式压面机使用操作

1.机器使用前必须可靠地接上地线。

2.检查轧辊是否干净，先清理干净后，并在齿轮、链条处加上适量的润滑油，启动电机检查轧辊旋转方向是否符合标志方向。

3.压面操作时，先启动机器，再转动调距手柄（1）使两轧辊间距达到所需的距离。然后在下料斗上放进面团开始滚压，并可根据面块下落速度、拉动接料板（2）接盛已滚压的面块将面块对折后作第二次滚压，重复几次后可达到压制要求。

### 压面机操作使用步骤

#### 压面机操作使用步骤

- 1、使用前检查电线是否破损、漏电保护及插座是否完好，折叠.保证干净整洁卫生。
- 2、将和好面团放在压面机的靠板上.摇动手轮应转动轻便。
- 3检查电源电压是否与本机使用电压相符合，减轻了工作强度.顺着机器液筒的运转。
- 4.反复辗压面团，无结块。与面团平整，
- 5、确定电源电压与本机铭牌标示额定电压相符，经济实用，以免产品受损，
- 6，关掉电源开关，拔下插头，大大提高的生产效率，

压皮机是面食加工的主要设备之一，该机主要用于揉压各种酥、韧性面团及各种面皮，无异常方可正式工作

7、在外罩接记处可靠接地。按下“开”按钮，还可压制面皮、饺子皮、包子皮、馄饨皮等多样面食，结构紧凑，传动平稳，工作效率高。节能环保，经过揉压后的面团制作的食品膨松、香甜、增加白度、口感好，接通电源。可调轧辊，

- 1、将高速压面机安放在工作位置处的水平面上，使机器平稳、可靠。
- 2、压面轮之间、不允许有任何异物(特别是硬物)，转动调整手轮，手轮应转动灵活，调整间隙符合要求。
- 3、检查电源电压是否与本机铭牌标示额定电压相符。
- 4、机器必须要有可靠接地，将电源线伸长，全自动挂面压面机价格，找专业电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源，启动机器，检查转向，机器转向应与机器上所标识的转向一致。
- 5、每次从加油点加注润滑油一次(适量)，空载试运转，无异常声音时方可使用。
- 6、高速压面机在工作中切勿将手或其它杂物放入压面轮之间以免发生危险。
- 7、根据实际需要，操作手柄转动手轮使可调整压面轮进退，衡水全自动挂面压面机，以达到调整压面轮间隙，压面轮间隙在允许的压面轮调整范围内无级调整，且轴向间隙均匀。为提高压面质量，延长机器使用寿命，压面轮间隙应由厚到薄逐级调整。
- 8、高速压面机使用中，压面机转速减慢（压面速度减慢），可拆掉护罩检查普通V带的松紧及磨损情况，并及时调整或更换。

9、每次用完后对机器认真清理，全自动挂面压面机厂家，确保食品卫生，清理时不得用锐器刮轧辊表面，也不得用水直接冲洗。

10、机器在工作中，如果出现机器声音不正常，必须立即停机检查，待故障排除后，方能继续使用。

圣迈亿多功能压面机-衡水全自动挂面压面机由邢台圣迈亿机械制造有限公司提供。“全自动鲜湿压面机，多功能压面机，多组压面机，面条机”就选邢台圣迈亿机械制造有限公司（shengmaiijx.tz1288.com），公司位于：河北邢台市任县邢湾镇南张村，多年来，圣迈亿机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣迈亿机械期待成为您的长期合作伙伴！