

塑料分切机 分切机 金港新

产品名称	塑料分切机 分切机 金港新
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

分切机维护保养

(1) 日常保养 (每天例行卫生)

- A、保持机器表面、导辊和橡胶辊清洁。
- B、用枪逐段清扫机台。
- C、分切时，要防止废边和刀片划伤橡胶辊。
- D、及时清除卷边机中的废料。
- E、选用好的纸芯，塑料分切机，不野蛮装卸收卷轴。
- F、按机械润滑图要求加油。

(2) 月保养

- A、清洁空气过滤器。
- B、彻底清洁整机。
- C、按润滑图润滑各部件。
- D、检查各机械转动坚固情况，对松动处进行坚固。

- E、检查各传动带的张力和寿命。
- F、清扫电控箱冷却风扇上的灰尘。
- G、清扫吹废边条风机过滤网。

开料机注意事项

(1) 停车

1. 当膜卷运行到设定长度时，设备自动停车；
2. 在设备运行过程中，根据需要可按MACHINE STOP 停车；
3. 当需要快速停车时，按MACHINE STOP键大于2S；
4. 当出现设备或人为事故等紧急状态时，按EMERGENCY STOP 紧急停车。

(2) 注意事项

1. 开机前确保电压、电流及液压等值的正确、稳定；
2. 设备准备运行前，所有人员必须通知离开设备，确保人身安全才可开机运行；
3. 分切机在运行时，分切机，切忌用手触摸运行中的膜卷或辊芯，分切机，以免将手

分切机的安全操作规程

分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备，常用于造纸机械及印刷包装机械。分切机有一套属于自己的安全操作规程，圆刀分切机，下面给大家详细介绍一下：

- 1、输入电压为三根火线和一根零线，合闸和拉闸时要手握瓷把，以免触电。
- 2、每天要用内六角扳手检查收卷轴十字螺丝是否牢固，发现松动及时紧固。
- 3、保持整机清洁，要及时擦去油污，把缠绕上的塑料条清除干净。
- 4、穿料：分切机上的两个大橡胶轴不能穿料，以免蹭伤。
- 5、分清电眼的边选择，分清手动与自动，手动时可以左右移动放卷轴，关机时拨到手动。
- 6、分切时用手轮调整放料的左右装置，让关车碰头在两个开关的中间为宜。
 - 1) 连续分切时，有用测出纸管安放的位置，让纸管与膜齐。
 - 2) 根据薄膜的厚度、宽窄确定张力大小，原则是膜厚、宽时张力要大，膜薄窄时张力要小。可以通过用手拍膜来检查张力。

3) 用完机器要及时回零：转速调节回零，张力调节回零，关闭电眼盒开关。然后拉闸断电。

4) 发现故障或机器有异常声响应及时停车检查，再清维修人员处理

塑料分切机-分切机-金港新由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司 (www.qdjgx.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的家具制造机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金港新和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.jgxjx.cn) 还是从事分切机厂家，分切机批发，分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。