

浪涌保护器 南京云凯防雷 浪涌保护器安装

产品名称	浪涌保护器 南京云凯防雷 浪涌保护器安装
公司名称	南京云凯防雷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市经济技术开发区栖霞大道68号五楼
联系电话	13913894678 13913894678

产品详情

后备保护器在抵押电源系统SCB是和浪涌保护器串联应用的外置脱离器，适用于交流50/60Hz、230V-400V范围的TT、TN等供电系统。

产品结构和性能特点

1、电源线路出现暂态过电压时SPD导通发声熔穿短路，会造成电源跳闸，和发生严重火灾事故，安装SCB就是当SPD发生暂态过电压短路时能迅速断开电路，避免SPD熔穿造成事故。

1、当SCB有雷电流通过时，这个外置脱离器不会因雷电流出现误脱扣，使电气设备防雷始终处于有效状态。

UPS电源的防雷保护选型

UPS (Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply) ，即不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。

选用 级电源防雷器，科佳型号为NKP-DY- ，浪涌保护器安装，通流容量为20kA，浪涌保护器价格，额定通流容量10kA。可插拔模块结构，带可视窗口，安装时串接相应的容断开关。安装在UPS进线处。

防雷装置都有哪些

外部防雷装置。

外部浪涌保护器和内部浪涌保护器。在建筑物防雷设计时，浪涌保护器，必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。外部防雷装置(即传统的常规避雷装置)由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

- 1)接闪器(t / t, "接闪装置)有三种形式：避雷针、避雷带和避雷网，它位于建筑物的顶部，其作用是引雷(或叫截获雷电)，即把雷电流引下。
- 2)引下线：上与接闪器连接，下与接地装置连接，它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。
- 3)接地装置：接地装置位于地下一定深度，它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。

浪涌保护器-南京云凯防雷-浪涌保护器安装由南京云凯防雷科技股份有限公司提供。南京云凯防雷科技股份有限公司(www.yunkaifanglei.com)是一家从事“防雷产品,电气设备,电子产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防雷产品,电气设备,电子产品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使南京云凯防雷在电子、电工产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！