

免烧砖电动叉砖车

产品名称	免烧砖电动叉砖车
公司名称	沂南县军勤机械加工厂
价格	10900.00/辆
规格参数	山东:免烧砖叉砖车
公司地址	沂南县大庄镇大庄村
联系电话	0539-3552218 13685397882

产品详情

电瓶水泥砖拉坏车使用方法1:先要检查电瓶线是否连接牢固,电量是否充足(电量指示表可以显示),轮胎气压是否正常,转向系统是否灵活,刹车系统是否正常,如果一切正常既可以进行第二步操作,2:打开电源总开关,会听到直流接触器吸合的声音,这时候需要看电量指示表上的指示灯是否亮起,亮起表示正常,然后开启大灯开关,前面大灯会亮起,如果一切正常既可以进行第三步操作,3:查看机械档位的档杆位置是在升降位还是在进退位,若是在进退位,车辆可以前进或者后退,档位若是在升降位,车辆可以上升或者下落,在这里需要提醒用户一点,在前进或者倒退时,上升或者下落是不会工作的,在上升或者下落时,前进或者后退也是不会工作的,查看好机械档位所在的位置时即可进行第四步操作,4:查看电动档位手柄是否在空挡位置,这时候您如果需要车辆前进或者后退,您需要先把机械档位手柄扳动到进退位置,然后再扳动电动档位手柄,若需前进把该档杆扳动到前进位,然后用脚轻踩油门,车辆便会向前移动,如需后退只需把电动档位手柄扳动到倒退位置即可,如果需要上升或者下落,只需要把机械档位手柄扳动到升降档位,电动档位操作方法同上。