

高压洗车水枪 喷水枪 铝，锌合金

产品名称	高压洗车水枪 喷水枪 铝，锌合金
公司名称	台州市椒江技能喷雾配件厂
价格	.00/个
规格参数	种类:喷水枪 材质:铝，锌合金 名称:高压洗车水枪
公司地址	台州市椒江三甲青龙村68号对面
联系电话	86 0576 88120506 15606557880

产品详情

种类 喷水枪 材质 铝，锌合金
名称 高压洗车水枪

1. 工作人员用高压水枪清洗全车；2. 用粘满肥皂水的海绵擦拭车身；3. 再用高压水枪将肥皂清洁下去；4. 工作人员用抹布将车身擦干；5. 如车主需要，清洁内室。如果清洗车身的水压和水流过大，污物颗粒会划伤漆层。正确方法：高压洗车时水压一般不高于7mpa，且先使用分散雾状水流清洗全车。底盘冲洗时，水压可高一些。洗车没有步骤车身粘附了许多尘土、泥沙，如果上来就用水枪冲，用海棉擦，洗车倒变成了给车“打沙皮”，易造成泥沙划伤漆面。正确方法：专业的洗车应从对需要特别处理的地方做预洗开始，接着对重垢部位进行特别清洁，然后清洁整个车身。洗车擦车一块布用到底 较硬的工具会对易损的汽车部位造成伤害。正确方法：擦清洗剂时应使用软毛巾或海绵，洗轮圈用长毛刷，洗轮胎也可用海绵。洗车不用分时间段如果阳光直射，车表水分蒸发快，车身上的水滴会留下斑点。严重的话，水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象，时间久了，车漆便会失去光泽。正确方法：不在阳光直射下洗车。