

# 佳鹏机械 四驱矿用四不像车 矿用四不像车

产品名称	佳鹏机械 四驱矿用四不像车 矿用四不像车
公司名称	济宁佳鹏农业机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁任城区长沟工业园
联系电话	13792376991

## 产品详情

说明矿用四不像车的节能功能

说明矿用四不像车的节能功能

您对我们的矿用四不像车不熟悉是很熟悉的，我们的产品已经在实际应用中得到了广泛的应用，今天我们总结一下我们的一些产品和您的支持。希望加深，矿用四不像车，我们不知道和理解。这之后选股的功能有一定的帮助。

矿用四不像车节能环保，成本低，无噪声，大量应用我们的产品将是一个很大的优势。如果您对我们的产品感兴趣，请与我们联系!直接到我们工厂来和我们沟通。我们也随时欢迎您的到来，希望与您有更多的合作。

矿用四不像车使用规范

矿用四不像车使用规范

### 1.检查和调整前轮定位

改装矿用四不像车的前轮外倾过大、前束很小时，3吨矿用四不像车，行走中易造成偏磨。其原因主要是，前轴轴承和轴套受冲击而变形，或前轴伸缩套筒紧固装置松动，这都会使前轮定位角发生变化，从而引起不正常的磨损。因此，在使用过程中一定要经常检查前轮的定位角度是否适中，六驱矿用四不像车

, 并调整好前束。

2、及时清洗保洁。作业结束后,要及时将轮子及履带上沾染的污泥清除(清洗)掉,使行走系统保持洁净,尤其是支重轮的端面油封装置要及时清泥、检查和保养。此外,还要注意勿让油、酸、碱等腐蚀性物质玷污橡胶轮胎。

3、保持正常的矿用四不像车轮胎气压和履带张紧度。使用设备之前,四驱矿用四不像车,要认真检查轮胎的气压是否正常(运输作业时可略高些,田间作业时要偏低些;冬季可略高些,夏季要偏低些),以免引起瘪胎或爆胎。履带过松或过紧,都易引起履带板、履带轴及轮子加速磨损,故一定要保持适宜的张紧度。

### 矿用四不像车日常检查

检查各铰接部位是否缺油,在转向时如发出嘎嘎的响声,则说明各铰接部位缺油,应及时补充。

检查助力缸缸筒有无外伤、变形、如有应修理或更换;

各矿用四不像车连接部分是否松弛磨损,若有磨损则需加注润滑脂,对于松旷严重的应更换。

检查各处的软管有无老化、裂纹、外伤、泄漏以及管路接头有无松动,如发现应及时紧固或更换

佳鹏机械(图)-四驱矿用四不像车-矿用四不像车由济宁佳鹏农业机械制造有限公司提供。济宁佳鹏农业机械制造有限公司(www.sdjiapeng.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东济宁的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳鹏机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!