

移动龙门吊优质厂家 龙门吊优质厂家 金旭起重

产品名称	移动龙门吊优质厂家 龙门吊优质厂家 金旭起重
公司名称	山东金旭起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流工业园
联系电话	13468031899 18254811819

产品详情

1、只考虑基本载荷

龙门吊起吊正常质量的物品，移动龙门吊优质厂家，平稳启动制动，轨道或路面情况正常均风压作用。零件和构件的疲劳t磨损、发热技第1类载荷组合计算。

2、考虑基本载荷与附加载荷

龙门吊起吊额定起重量的物品，猛烈启动制动，轨道或路面状况不好，受工作状态下的风压作用.爬坡度。

3、考虑基本载荷与特殊载荷或三种载荷都考虑

龙门吊处于非工作状态，承受非工作状态。对承受风载荷的机构零部件、抗倾覆和防滑安全装置的零件进行强度计算G。

首先，龙门吊轨道应定期检查、维护并装置接地线。龙门吊必须按设计要求安装，吊架区域禁止车辆行人通行。

其次，休息或修正作业时需切断电源，锁好配电箱。龙门吊运行时，轨道、电缆应专人看护。吊装前必须检查横。梁上各台卷扬机，平衡梁等要害部位是否正常、牢固。

再次，480吨以上的设备和构件，风力达五级时应停止吊装。

最后，禁止超载。龙门吊超载作业产生的过大引力，可使钢丝绳拉断、传动部件损坏、电动机烧毁，由于制动力不够，制动器抱不住闸而发生重大事故。超载作业对龙门吊结构危害很大，典型例子是造成主梁下挠，上盖板及腹板出现裂纹、脱焊，电动龙门吊优质厂家，给龙门吊安全作业带来严重的事故隐患

。龙门吊基本都安装在室外，由于常年受到吹雨淋和阳光暴晒，龙门吊的主体结构和构成部件就会因腐蚀而损坏或变形，龙门吊优质厂家，相关的电气元件和设备也会容易老化，这样不但影响了龙门吊的工作效率，更可能在工作中造成安全事故。

龙门吊一般自下而上安装，首先在轨道上安装行车和下横梁，然后在两侧安装柔性支腿和刚性支腿，并用临时电缆风绳稳定支腿，桁架梁需要先在现场组装。大车行走轨道可用作水平基准，花架龙门吊优质厂家，使组装好的大梁横穿轨道，掌握并严格执行龙门吊操作规程，确保施工作业安全。

移动龙门吊优质厂家-龙门吊优质厂家-金旭起重由山东金旭起重设备有限公司提供。山东金旭起重设备有限公司（www.jinxuqizhong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金旭起重——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市新泰羊流工业园，联系人：李娟。