

四川伸缩门 鑫旺源自动门 伸缩门定做

产品名称	四川伸缩门 鑫旺源自动门 伸缩门定做
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

电动伸缩门用久了就容易出现跑偏的现象，那么大家会知道伸缩门跑偏的原因是什么吗?如果不知特别明白，那么就跟电动伸缩门厂家来看看电动伸缩门出现跑偏是社么原因吧。

- 1、面倾斜或者凹凸不平的都不适合安装电动伸缩门，安装的时候要先审核一下地形，不锈钢伸缩门，然后再决定安装电动伸缩门的方式和款式。
- 2、电动伸缩门的电机链条松动了。如果是电机链条松动的原因可以找到专业的维修人员来修理，然后再看看电机控制系统有没有问题，主要要看电机控制系统参数的设置，信息的参数可以找到你购买的电动伸缩门厂家要。
- 3、电动伸缩门的门体比较紧，可能是因为门体的装配不良，运行不畅的原因导致的，这个时候可以看看电动伸缩门的门体的松紧度，机头板的重量如何，有些伸缩门厂家偷工减料，导致电动伸缩门的机头牵引失重。

选购电动伸缩门的注意事项：

一、如果电动伸缩门是平移门形式的话开启的一方一定要预留2倍门体的距离，从而确保门体的完全打开。

二、电动伸缩门的按装一定要在门洞的中间或者是内测，不过一般在6米空间的范围之内都是习惯性的固定在内测，这样才能是伸缩门的门体收缩自如，保证门口不会减小，大小车辆的出入才能进入自如，如果门洞大于6米的话，这方面的因素可以不要考虑，伸缩门安装，但是如果固定在内侧的话，四川伸缩门，订购事的门体尺寸是门洞的尺寸加上门体收缩后的尺寸

三、摆折形式的电动伸缩门是不受限制的。

伸缩门按遥控器时，该门无反应，伸缩门定做，应如何办：

- 1、门排后尾接线盒正负极是否安装正确，若反，则将其纠正;
- 2、检查是否对控制系统通电，若无，请通电;
- 3、电路本身问题，如虚焊、漏焊等，判断方法：
- 4、检查遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控器部份背面标签所示遥控编码是否一致，若不一致，则查找统一编码或请专业维修员重新编码;

四川伸缩门-鑫旺源自动门-伸缩门定做由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。“自动门,旋转门,地弹门,门禁,伸缩门,道闸,停车场系统”就选成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net），公司位于：四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号，多年来，鑫旺源自动门坚持为客户提供好的服务，联系人：虞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫旺源自动门期待成为您的长期合作伙伴！