

微电脑下死点检出器 恒威

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 微电脑下死点检出器 恒威 |
| 公司名称 | 昆山恒威机械有限公司 |
| 价格 | 2400.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:恒威 型号:SD-401 适用机床:机床通用 |
| 公司地址 | 巴城镇东定路596号3号房 |
| 联系电话 | 13915758707 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 品牌 | 恒威 | 型号 | SD-401 |
| 适用机床 | 机床通用 | 产品别名 | 下死点 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |

本机特点：>单点式（sd-401）：一台主机一个输出装置>双点式（sd-402）：二台主机二个输出装置>感测器操作设定距离：为（a）位置0.8mm至1.2mm,请按设定开关后出现199至0，再移动感测器头铁块就可调整80至120的操作距离（也就是0.8mm至1.2mm），设定完成后再按设定开关复原。>监视值设定之操作，精密度设定范围 $\pm 1 \mu m - \pm 99 \mu m$ 监视依您实际需要的精度而设定。>当冲模开始动作时，此检知前四次显示数字为模具高度测试平均值（当冲床电源开关切掉“Off”时；或感应线离开感应器再重新插入感应器等，此值才会重新计算）时会出现。>op：为感测线及感测头断线或者感测拉开时会出现。>hl：太高异常红灯及高的黄色灯会亮。（距离超过1.2mm以上）。>lo：太低异常红灯及低的红色灯会亮。（距离超过0.8mm以上）。>es：为误送检知、材料无料检知等异常时会出现。>功差值显示超过设定值时，异常灯会亮。机台有自我检知功能。>此机台规格设定值为 $1 \mu m$ 单位，可依模具精度需要而选择。>此检知可加装误送检知、材料无料检知（电眼检知）挤料检知（感测棒检知）。

| | | | |
|------|---|--|--|
| 规格表： | 感测器数 感测器尺寸 感测器长度 连接线长度 感测设定距离 最大运转速度 | sd401一个30wx8hx20d5cm-10cm 3m及5m两种0.8mm-1.2mm2,000 s.p.m. | sd402二个30wx8hx20d5cm-10cm 3m及5m两种0.8mm-1.2mm2,000 s.p.m. |
|------|---|--|--|