

雕刻机品牌 合肥雕刻机 合肥欧艺,厂家直销

产品名称	雕刻机品牌 合肥雕刻机 合肥欧艺,厂家直销
公司名称	合肥欧艺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县
联系电话	15555154787

产品详情

雕刻机的调试方法：

一、拆卸包装箱

首先要检查激光管有无破损，然后检查整机外观有无擦伤及配件是否齐全。

二、选择装机地点

A、空气湿度不大于50%，且通风良好。过大的湿度将导致高压放电，雕刻机品牌，损毁机器。

B、湿度应控制在6~32 之间，合肥雕刻机，不得超出此范围。

C、应有良好的接地装置。

三、软件安装操作说明书

1、把安装光盘放入电脑光驱

2、打开光盘找到文件夹双击打开找到里面的双击安装板卡的驱动

3、找到文件夹打开，找到文件，木工雕刻机价格，双击打开安装。

雕刻机的调试方法：

文件导入机器成功，可以开始工作了。

(1)、机器安装与调试

(2)、将激光管水循环管和阴阳极导线连好，然后放入激光管卡环。将激光电源和激光阴阳极连好，插上数据线。激光管出光口朝第1反射镜；激光管靠近卡环的地方一定要垫上橡胶垫。

(3)、将水箱注满纯净水，插好水泵、气泵，连接好进出水管和进气管。水循环几分钟后观察激光管有无气泡，转动激光管将气泡挤出。

雕刻机养护知识

1、避免撞击

强烈撞击，特别是主轴端部及前端盖部位绝1不许撞击，否则雕刻机会损坏精密轴承及主轴精度，造成主轴回转精度的丧失。

2、正确安装和夹紧

安装前应确认主轴电机状态正常，主要指外观无损伤，主轴转动轻匀。用500V摇表查木工雕刻机定子之对地绝缘电阻在100 以上。主轴电机套筒外径与夹持座孔间的配合公差必须保证主轴电机之套筒能顺利滑入座孔，五轴雕刻机生产厂商，在任何情况下都不能使用锤子或其他工具来使主轴定位，夹紧力不宜过大，否则会造成精密轴承的钢球滚道变形，使主轴精度及寿命受到影响。夹持后要检查主轴前端锥孔定心面的跳动应不大于0.005MM，主轴回转轻匀。

雕刻机品牌-合肥雕刻机-合肥欧艺,厂家直销(查看)由合肥欧艺数控设备有限公司提供。合肥欧艺数控设备有限公司(www.ahoysk.com)是安徽合肥,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥欧艺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥欧艺更加美好的未来。