

芜湖盛阳 不锈钢电动伸缩门厂家 宣城伸缩门厂家

产品名称	芜湖盛阳 不锈钢电动伸缩门厂家 宣城伸缩门厂家
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

产品详情

电动门的电机设计影响其质量

电动门产品在应用中的适用范围比较广泛，宣城伸缩门厂家，许多商业性场所以及公共场合甚至是私人住宅都有所涉略。对于使用者而言，最关注的就是电动门的质量和安全性。

对于电动门产品而言，电动门在设计上具有较为复杂的内部结构。越是复杂的工程项目出现问题的几率就越高。很多时候，在使用过程中，用户总会发现电动门出现一些小问题，导致使用操作时的故障。

在电源通电的情况下，电动门在使用的过程中可能会出现操作无反应的情况，不管是智能机器控制还是手动操作均无反应。

这种情况下，首先要先检查一下电动伸缩门的行程开关是否正常开启，远程以及就地控制设置的电源接通是否保持正常。电动门配置的保护开关使用是否正常。根据亮灯的颜色判断其故障原因。如果出现的是绿灯则说明一切如常，红灯则相反。两灯均亮则表明保护器出现故障了。

伸缩门有轨门的安装

- 1、伸缩门在中心线上向两边量出双轨道位置（单轨道就以中心线为准）安装尺寸参照附后的电动门轨道安装方法。
- 2、用墨斗弹出双轨道轨道线（单轨道以中心线为准）
- 3、伸缩门用砌地机开地面至预埋轨道深度（根据安装尺寸图或客户要求）
- 4、放入轨道用拉爆螺丝固定边缘，用焊机焊好（注意轨道的平面不能有弯曲变形现象。）

- 5、用水泥沙将轨道边缘填实。（角轮路轨在角铁中先放入水泥沙填实再固定）
- 6、伸缩门在预埋没有地面的轨道时，要注意轨道的水平及两边轮距（路轨轮要轨道两边预留轮子的行走沟）。
- 7、限位磁铁安装管理参照后的磁铁的安装方法及尺寸示意图。
- 8、将门排放入轨道（带防风卡的电动门先将防风卡取下后，门排放入轨道后再装回）用手推动门排，检查门排是否与轨道有卡底梁成跑出伸缩门轨道现象。

1、不锈钢电动伸缩门不能开关

不锈钢伸缩门遇到的很大的一个问题就是不能开关，遇到这样的问题的时候，不锈钢伸缩门维修首先要检查有无通电、保险管有无烧毁，如果保险丝溶断了，必须要做检查。一般来说，如果不能开关，一般是线路出现了问题，所以要测量红、白、黄三条引线是否相通，主要是看三条线路在哪里出现的问题。

2、不锈钢电动不锈钢伸缩门运行过程中打颤

不锈钢电动伸缩门道闸运行的过程中，往往会出现一些打颤现象，电动伸缩门厂家，而且有的时候越来越严重。对于这种问题的出现，自动不锈钢伸缩门维修主要是要弄清楚原因，自动伸缩门厂家，例如是否因为闸杆长度与弹簧拉力不成正比所导致的，如果下杆不会颤，起杆会颤，说明是拉簧弹力过强，当然了如果反之，那么就说明是拉簧弹力不足，应该适当的调紧。

芜湖盛阳(图)-不锈钢电动伸缩门厂家-宣城伸缩门厂家由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。芜湖盛阳机电工程有限公司（www.wuhugangting.com）在门窗五金这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖盛阳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。