

# 卸料平台厂家 重庆卸料平台 任县昌通

产品名称	卸料平台厂家 重庆卸料平台 任县昌通
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

## 产品详情

### 卸料平台搭设要求

卸料平台搭设要求：

次梁为 14#工字钢，间距 800mm。在卸料平台底面满铺 5cm 厚木板（或者先在次梁上铺设木枋，间距 150mm，再满铺 18 厚模板）。

卸料平台搭设时，主次梁要避免外脚手架立杆，外脚手架立杆钢管直接穿过卸料平台，外脚手架水平杆避开卸料平台，卸料平台厂家，在相邻位置补充加密水平杆。严格禁止卸料平台和外脚手架架体连在一起。

在卸料平台工字钢锚固端，固定式卸料平台，要用木楔将 U 形螺栓与工字钢卡紧，防止工字钢在钢丝绳的斜拉作用下往回缩。

钢丝绳端头采用至少三个 U 形专用卡口螺栓紧固，螺栓的 U 口方向应两正一反。安装时对钢丝绳预加适当应力，保持钢丝绳处于绷直状态。

### 卸料平台

卸料平台和转料平台是一回事儿，还有的地方叫接料平台，各地称谓不同罢了。这种平台主要用于结构施工阶段周转材料的倒运，为配合塔机吊运周转材料提供突出外脚手架的工作面。卸料平台是可移动的，根据需要由塔机吊运至所需楼层，方案和计算书要有，可不用单独弄一本，在脚手架方案中体现就行

。关于这种平台的计算和形式、构造，您可看一下《建筑工程高处作业施工安全技术规范》（JGJ 80-91）之附录5，上面有图，一看便知。另外，重庆卸料平台，现在流行的专用安全计算软件（如PKPM，品茗等）都有关于这种平台的设计计算，输入基本参数直接出计算书和图，很方便。

## 卸料平台使用维护

- 1、第一次使用卸料平台时需做静载试验，在确认料台不变形，焊缝无开裂，卸料平台价格，锚环处混凝土无裂缝等现象，且经过有关部门和负责人的签字认可后方可使用。
- 2、平台上需悬挂分限重标志牌，标注限载吨位及验收、维护、安装责任人，平台上的施工人员和物料的总重量严禁超过设计容许荷载。
- 3、卸料平台上的装料不可超过限载的0.8t，且施工工人为1~2人，且严禁将平台作为休息平台。
- 4、卸料平台上严禁长期堆放材料，应随堆随吊，且材料的堆放高度不宜过高，长度不宜超过卸料平台长度50cm。

卸料平台厂家-重庆卸料平台-任县昌通由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（changtongjx.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢湾镇付北村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县昌通在机械加工中享有良好的声誉。任县昌通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任县昌通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。