

4米污水曝气漳州125型三叶罗茨鼓风机配11千瓦电机

产品名称	4米污水曝气漳州125型三叶罗茨鼓风机配11千瓦电机
公司名称	济南山信重工机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:SXR 型号:125 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道绣江商业城美食街21号（注册地址）
联系电话	13006588847

产品详情

罗茨鼓风机使用注意事项：

- 1、不应把风机安装在易产生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事故。
- 2、根据进排气口方向和维修需要，基础面四周应留有适当宽裕的空间。
- 3、风机安装时，应察看地基是否牢固，表面是否平整，地基是否高出地面等。
- 4、风机室外配置时，应设置防雨棚。
- 5、风机在不大于40 的环境温度下可长期使用，超过40 时，应安装排气扇等降温措施，以提高风机使用寿命。
- 6、当输送空气等介质，其含尘量一般不应超过100mg/m³。

运行前检查

- 1、鼓风机大修建议由专业维修人员进行检修
- 2、检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。

- 3、鼓风机机体内部无漏油现象。
- 4、鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
- 5、注意润滑和散热情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定的工况下运行，并注意定期加黄油。
- 6、鼓风机的过载，有时不是立即显示出来的，所以要注意进、排气压力，轴承温度和电动机电流的增加趋势，来判断机器是否运行正常。
- 7、拆卸机器前，应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后维持原来配合要求。
- 8、新机器或大修后的鼓风机，油箱应加以清洗，并按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
- 9、维护检修应按具体情况拟订合理的维修制度，按期进行，并作好记录，建议每年大修一次，并更换轴承和有关易损件。