

150泵管 陕西泵管 海纳机械配件厂家

产品名称	150泵管 陕西泵管 海纳机械配件厂家
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

泵管的使用注意事项有哪些

泵管的使用注意事项以下几点：

1· 泵机出现任何问题要停机检测，泵机工作时，严禁手伸入料斗、水箱、换向油缸等有运动部件的区域。2· 严禁在液压系统没有卸荷时就打开液压管接头或松开液压法兰螺栓，高压液压油喷射可造成很大伤害！3· 要定期检修，防止管卡、泵管爆裂或堵塞冲开造成人员伤害！5· 泵送时要装好注意混凝土飞溅或其它物品进入眼内150泵管6· 混凝土泵在使用前要检查泵上部的料斗及溜槽的支撑情况，150泵管，保证稳定可靠。泵管特别注意泵机倾覆引起亡8· 所有的电器使用，安装，接线必须由专业人员进行。9· 真空表读数严禁大于0.04Mpa时作业，否则可能损坏主油泵；11· 使用完泵以后一定要断电用水清洗干净。150泵管12泵管在炎热在炎热季节施工，要预防油温过高。13· 泵管寒冷冬天使用要有防冻措施

海纳机械批量生产销售混凝土泵管，

适用于地泵，陕西泵管，车载泵，无缝高压混凝土泵管现货从应，量大优惠，欢迎询价！！！！

混凝土泵管耐磨泵管内壁经过特殊处理，DN125耐磨直管，具有一定的抗压和耐磨性；混凝土泵管耐磨泵管属于混凝土机械当中的易损件，无缝高压混凝土泵管泵管.材质一般是Q235钢。混凝土泵管切割不允许用普通砂轮片切割，无缝高压混凝土泵管应采用砼泵管件专用砂轮片或等离子切割注：每次地泵浇筑完混凝土必须清洗泵管，简单的办法就是用水清洗，无缝高压混凝土泵管通过打正反泵反复清洗，无缝高压混凝土泵管一直到出现清水为止无缝高压混凝土泵管

海纳机械批量生产销售混凝土泵管，
适用于地泵，车载泵，4.5厚混凝土泵管现货从应，量大优惠，125高压混凝土泵管，欢迎询价！！！！

混凝土泵管砼泵管件的安装方法与普通碳素管件基本相同，
4.5厚混凝土泵管在某些工艺上有下列工艺要求：起弧与收弧、4.5厚混凝土泵管起弧采用回焊法，混凝土
输送泵管，收弧应填满弧坑.混凝土泵管料连续焊接时，其层间温度不超过60度左右；
4.5厚混凝土泵管砼泵管件与圆钢等实心钢材相比，4.5厚混凝土泵管在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，
是一种经济截面管件，混凝土泵管广泛用于制造结构件和机械零件 4.5厚混凝土泵管

150泵管-陕西泵管-海纳机械配件厂家(查看)由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司(www.czhnjzjx.com)是河北沧州,工程机械配件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在海纳机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创海纳机械更加美好的未来。