

布料机 海纳机械安全放心 现货供应布料机

产品名称	布料机 海纳机械安全放心 现货供应布料机
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

海纳机械批量生产销售适用于各种建筑，桥梁，工程的电动布料机，混凝土电动布料机厂家直销，欢迎选购。

电动布料机特点：半径：6米、8米、10米、12米、15米、18米、20米等;布料高度：电动布料机1-7米;回转方式：混凝土电动布料机上回转、下回转、混凝土电动布料机双轴承回转;是一种与电动布料机混凝土输送泵配套使用的新型施工机械。混凝土电动布料机只需轻松拉动绳索即可任意调节布料半径改变布料方位，混凝土电动布料机是工程施工的理想设备之一。

布料机拆装过程中一定要注意的一些细节

在布料机拆装过程中一定要保证安全

- 一：施工人员在高空作业时必须佩带安全带，必须将安全带挂在可以受力的地方。
- 第二：布料机施工电缆必须架空或埋于地下，不能平地而放。施工作业电线应架空，不能随地拖线及导线浸水或被土石掩埋，严禁导线随意绑在钢筋笼或其它铁支架上。
- 第三：操作手持电动工具的人员，作业前必须认真检查设备绝缘情况，穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋。现货供应布料机
- 第四：布料机工地电工必须持证上岗，其技术等级应与其承担的工作相适应。值班电工每天应对所有电器设备及线路检查一次；发现老化、破旧、缺损的元器件及时更换。尤其强调对漏电保护现货供应

布料机

第五：布料机装置的检测，一旦发现失灵，必须及时维修或更换。非电工不许触动、装拆、修理电器设备。

小型混凝土泵车的日常工作中要保留足够的安全间距，必须保证整机处于水平状态，整机前后左右水平

偏角不超过3度。在展开或收拢支腿时，车载式布料机，支腿旋转的范围内都是危险区域，人员在范围内有可能被夹

伤

混凝土浇筑电动布料机海纳机械专业生产！

电动新型混凝土布料机，海纳机械为客户生产安全，可靠，12米布料机，价格公道的优质电动新型混凝土布料机，坚持“以可持续发展为导向，布料机，创新求实；以满足客户为永远追求，信誉至上”的企业宗旨，开拓创新，在合作中不断进取，与客户共同成长和发展。

电动新型混凝土布料机：1.准备好混凝土浇筑的信号线及对讲机，举行双控，在柱、墙面混凝土浇筑时，现货供应布料机，要保证灯灭泵停，叫停立停，前台浇筑点必须提早4S叫停、灭灯，通讯必须设专人举行，夜间施工时，操控混凝土的人必须配上手电，看清混凝土浇筑高度。

2.出料口变动方位时，用一条麻袋将出口包住，防备混凝土落在地面上，到另一个出料方位上再解开。

布料机-海纳机械安全放心-现货供应布料机由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司（www.czhnjzjx.com）是从事“3-5万方泵管,铸钢弯头,布料机,地泵直管,弯管等砼泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张中青。