

娄底链板提升机 三力机械 链板提升机厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 娄底链板提升机 三力机械 链板提升机厂家 |
| 公司名称 | 宁津县三力玻璃机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省宁津县大祁工业园区A8西 |
| 联系电话 | 13969270062 13969270062 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

链板输送机由头部驱动装置，尾轮装置，拉紧装置，链板及机架等5个部分组成。

1：头部驱动装置

由电机，减速机，传动装置及主动链轮装置等组成。动力是由驱动装置通过链条链轮传给主动轴，娄底链板提升机，进而带动链板运行。为了适应不同输送速度的需要，可以借助更换传动链轮的齿数比，或者调试电机，改变链板的运行速度。

2：尾轮装置

链板的转向部分，由被动轴以及两只齿轮及轴承等组成。

3：拉紧装置

拉紧装置采用螺旋拉紧方式，用来调节链条的松紧程度。

4：链板部分

由链条和链板组成。链条采用耐冲击，运行平稳可靠的片式链，花椒链板提升机，内链片中间装有

滚轮，在轨道上滚动哦，以减少摩擦阻力和磨损。链板和支杆以及链条紧固在一起。

链板提升机链板输送机的特点决定了它的广泛使用，那么在实际生产应用中，链板输送机的维护保养也是非常重要的，需要做到以下几点：

- 1、链板提升机定期检查与维修，要经常观察各部件的运行情况，检查各处连接螺栓，发现松动及时拧紧。
- 2、链板提升机定期加注润滑油，由于长时间运行使用，各部件之间摩擦严重，要定期对链板输送机加注润滑脂等润滑剂。
- 3、链板提升机及时清理异物，为保证链板输送机槽运行顺畅，要及时对散落的物料进行清理。

链板提升机输送设备的日常维护与保养：

链板提升机一、输送设备的维修：它是指当磨损达到一定程度时，必须及时修理，恢复机械应有的效能。此外，在物流设备维护保养、修理中，链板提升机厂家，也要制定安全作业技术措施，以保障人身和机械安全。但是有点需要注意的是维修不能消除机械的磨损。

链板提升机二、输送设备的保养：如果机械得不到及时的保养，它将使用机械的零件和部件加速磨损或遭受意外的损坏，增加维修工作量。所以说做好保养工作，就可以及时消除隐患，从而才能不耽误大家正常的工作进程。

娄底链板提升机-三力机械-链板提升机厂家由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司（sanliboli.1688.com）是山东德州，链条、链轮的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三力机械更加美好的未来。同时本公司（www.zhpyk.com）还是从事不锈钢输送网带，304不锈钢网带，不锈钢输送网链的厂家，欢迎来电咨询。