防爆低温冷水机 恒星世季 厂家直销 连云港低温冷水机

产品名称	防爆低温冷水机 恒星世季 厂家直销 连云港低温冷水机
公司名称	安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室
联系电话	13802400675

产品详情

低温冷水机电磁阀不工作时应从哪几个方面来排查

- 1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
- 2、电磁阀线圈烧坏:可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,防爆低温冷水机,引起绝缘不好而漏磁,连云港低温冷水机,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得低温冷水机的电磁阀线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的"0"位打到"1"位,使得阀打开。

低温工业冷水机的用途及温度范围:低温工业冷水机组是可以提供0 以下低温盐水的一款工业冷水机,主要用于低温冷水机应用于:橡胶、塑胶、石油、化工、电子、造纸、纺织、酿造、制药、食品、机械、饮料、真空镀膜、电镀、中央空调等诸多领域,同时也普遍运用于集中供冷的方式,方便集中管。低温冷水机可以定制成耐酸碱型机种,符合客户特殊工艺之特殊需求,也可以定制成低温型机种,配合低温载冷剂,已达到客户特殊工艺之特殊需求。

超低温冷水机标准的加压检漏步骤如下:

- 1、充注少量R-22气体,至系统压力为2PSIG。
- 2、充注氮气至系统为25~50PSIG。确保压力到达系统各部位。可稍开注油阀,风冷低温冷水机,用检漏

仪检查有否制冷剂。

- 3、检查每一个接头和焊缝,力求仔细认真,低温冷水机价格,花尽可能多的时间。使用的检漏设备必须 灵敏可靠。
- 4、打开蒸发器和冷凝器的顶部放气阀,确认无制冷剂检得。若发现制冷剂,则应卸下端盖,排除内漏。
- 5、确认系统完全密封,从充注阀将气体以适当流速放出系统,起到一定吹扫作用。

防爆低温冷水机-恒星世季-厂家直销-连云港低温冷水机由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司(www.hxsj360.com)位于合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前安徽恒星在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。安徽恒星取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽恒星全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.hfbcjc.cn)还是从事工业冷水机,工业冷水机组,工业冷水机组厂家的厂家,欢迎来电咨询。