

# 电子天平厂家 合肥电子天平 合肥艺鑫 优质商家

产品名称	电子天平厂家 合肥电子天平 合肥艺鑫 优质商家
公司名称	合肥艺鑫计量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号
联系电话	15905699589

## 产品详情

### 电子天平-故障简单排除方法

故障现象:天平显示“L”

原因:1)没有安敞秤盘；2)秤盘下面有异物；3)气流罩与秤盘碰在一起。

解决方法:1)将秤盘安置在秤盘座上；2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下，拿走异物；3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象，调整气流罩的位置。

故障现象:加载天平显示“H”

原因:1)秤盘上加载物体过重，精密电子天平，超出最近量程；2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平，导致敞上正常量程内的重量显示超重。

解决方法:1)只在量程范围内称量；2)用正确的砝码重新进行校准。

电子天平在使用前通常需要预热，而每台天平的预热时间往往不同，电子天平价格，一般来说，天平的准确度等级越高，所需预热时间就越长，可根据天平使用说明书中的要求进行预热，必要时可延长预热时间（通常环境温度越低，预热时间越长）。实际上，许多使用者在使用天平时都是即开即用，这样是不能保证天平的计量性能的。因此，电子天平预热是关系到准确度的重点。环境条件也是影响电子天平计量性能的一个重要因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限，则天平应在-10 ~40 的温度条件下正常工作；若指定了特殊的温度界限，则天平应在规定的温度条件下工作；电子天平对环境的湿度也有要求，如 级天平要求相对湿度不大于80%。

## 电子天平-故障简单排除方法

故障现象:开机显示“L”，加载显示“H”或开机显“H”，加载显示“L”

原因:天平超出允许工作的温度环境。

解决方法:天平正常工作温度环境 $20 \pm 5$ ，每小时环境温度变化不大于 $1$ ，将天平移置该环境温度条件场所。

故障现象:天平显示“E1”，显示溢出，合肥电子天平，显示值已超过

原因:计件或百分比称重时，样品值过小。

解决方法:1)计件时出现“E1”，电子天平厂家，首先取走秤盘上的物体，重新选择样品的件数，可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数，读数时读取显示值乘以倍数即可。

电子天平厂家-合肥电子天平-合肥艺鑫 优质商家由合肥艺鑫计量设备有限公司提供。合肥艺鑫计量设备有限公司 ([www.hfyxjl.com](http://www.hfyxjl.com)) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥艺鑫——您可信赖的朋友，公司地址：安徽国际五金商贸城一期B区7栋134号，联系人：陈经理。