

测厚仪 河南鑫奕佳 测厚仪价格

产品名称	测厚仪 河南鑫奕佳 测厚仪价格
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

粗集料分样器

JL-1粗集料分样器主要用途：广泛用于机械、电子、冶金、化工、天文、轻工、农业等各行业和科研、教育、国防等部门，企业产品遍及国内外，深受国内外厂家及客商的欢迎。

设备在订货方正式验收合格后，测厚仪，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

平板载荷测试仪

操作规程

1. 将荷载板放置在已整平的试验点上。
2. 将配合试验的载重车开至离试验点一定距离的地方，此距离不应小于 1m，测厚仪厂家，并使载重车后部大梁位于荷载板正上方。
3. 将千斤顶放置在荷载板上。
4. 安装测桥，使之处于大致与试验点对称的位置。
5. 转动千斤顶的降升丝杆，使之与载重车后部大梁接触。高度不够时，使用加长杆。
6. 将百分表安装在百分表支架上，并使百分表侧杆垂直落至荷载板测点上。

7. 为了稳定荷载板先加一定的荷载（0.01Mpa）然后卸除，读取百分表的读数作为下沉量的起始读数。
8. 然后以 0.04 Mpa 作为荷载增量，分级加载。等该荷载下沉量终止后，郑州测厚仪，读出并记录荷载强度和下沉量。
9. 当荷载强度超过估计的现场实际的接触力，或达到地基屈服点时试验即停止。

- 1、荷载板直径：300mm
- 2、千斤顶加载能力范围：0～30T
- 3、千斤顶行程：120mm
- 4、测桥跨度：3000mm
- 5、手动油泵额定压力：70Mpa
- 6、压力测试范围：0～40Mpa
- 7、位移测试范围：0～10mm

注意事项

- 1、压力表应保持清洁，百分表不要随意扯拉或冲击，测杆部分不能粘上灰尘和油污，百分表，压力表不用时，要盖上塑料护盖，测厚仪价格，置于室内干燥处，以利防裂。防潮
- 2、油泵的液压油应定期补充，用10号机油，加油孔的位置在缸体的尾部，储油量为1升。

击实仪分轻型和重型两种：

轻型击实仪适用于粒径=5mm的粘性土，

重型击实适用于粒径=20mm的土，采用三层击实时，最大粒径=40mm。

重型击实仪：大击实筒：直径：152mm；

试筒高：170mm；套环高：50mm；

垫块高：50mm；垫块直径：151mm；容积：2177cm³；

重型击实杆：锤重：4.5kg；锤底直径：50mm；落高：450mm。

轻型击实仪：小击实筒：直径：100mm；

试筒高：127mm；套环高：50mm；容积：997cm³；

轻型击实杆：锤重：2.5kg；锤底直径：50mm；落高：30mm

测厚仪-河南鑫奕佳-测厚仪价格由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）位于郑州市二七区航海路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河南鑫奕佳在实验仪器装置中享有良好的声誉。河南鑫奕佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南鑫奕佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。