

混凝土输送泵图片 混凝土输送泵 大东方混凝土输送泵厂

产品名称	混凝土输送泵图片 混凝土输送泵 大东方混凝土输送泵厂
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市大东方机械厂

泵送作业前检查动作

- 1、燃油、润滑油、液压油、水箱添加充足，轮胎气压符合规定，照明和信号指示灯齐全良好；
- 2、液压系统工作正常，管道无泄漏；清洗水泵及设备齐全良好；
- 3、搅拌斗内无杂物，料斗上保护格网完好并盖严；
- 4、输送管路连接牢固，密封良好。
- 5、布料管所用配管和软管应按出厂说明书的规定选用，不得使用超过规定直径的配管，装接的软管应拴上防脱安全带。

减少各种腐蚀作用

金属表面与周围介质发生化学或电化学反应而遭受破坏的现象称腐蚀雷蒙磨机。这种腐蚀作用不但会影响机械外表设备的正常工作，而且会腐蚀到机械内部的零部件。如雨水在、空气中的化学物质等通过机械零部件的对外通道、缝隙等进入机械内部，腐蚀机械零部件内部，混凝土输送泵图片，加速机械磨损，混凝土输送泵视频，增加机械故障水泥生产设备。由于这种腐蚀作用有时是看不见。摸不着的，容易被人忽视，因而其危害性更大复合式破碎机。在使用中，混凝土输送泵价格，管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况，采取有效的措施，混凝土输送泵，减少有效的措施，减少化学腐蚀对机械的影响，重点是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。

(1)确定混凝土泵车故障的部位;

(2)修复或更换出故障的部件。

其中以确定混凝土泵车故障部位最为困难，要迅速找到发生故障的部位，要求维修人员对混凝土泵系统的组成及其工作原理比较熟悉，确定故障的部位应按由表及里、由粗到细、由易到难的顺序进行。

由表及里即先从外观上观察混凝土泵何处发出异常响声，查看液压油路压力表指示的压力是否正常，用手摸摸油温是否过高，打开电气控制柜闻闻有无烧焦的气味等方法判断出故障的大致部位，然后再对该部位作进一步的检查。

混凝土输送泵图片-混凝土输送泵-大东方混凝土输送泵厂(查看)由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂(www.shitouposuishebei.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大东方机械和您携手步入辉煌，共创美好未来!