

黄山uv机 uv机厂 合肥恒轩

产品名称	黄山uv机 uv机厂 合肥恒轩
公司名称	合肥恒轩数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区京商商贸城K区SN栋4层
联系电话	13515600474

产品详情

UV打印机维护保养？

轻微堵头的修复：

1、轻微堵头堵塞指的是因种种原因造成墨水在喷头上粘度变大所致的断线故障。有时只附着在出墨口喷嘴表面，uv机厂，一般开启机器中闪喷设置，黄山uv机，把8HZ调到1K，让其闪喷2分钟后再调回8HZ，经多次闪喷后即可恢复。其优点是操作简单、快捷，无任何物理损害；缺点是使用成本较高，较浪费墨水。

- 1.将电源线正确接入电源。
2. 电源启动后如长时间不开灯，设备会自动切断总机电源。
3. 关灯后马上启动紫外灯，不亮属正常现象，待紫外灯冷却后方可点亮。
4. 合上总掣开关，电源指示灯亮，按下电源启动按钮，机器处于待机状态。
5. 启动A灯，待A灯电流降至稳定状态后再启动B灯或C灯。以防止电源开关过流。
6. 闭合电机开关，网带运行，请根据产品要求调节调速旋钮，uv机品牌，使网带运行速度适宜。
7. 拆换紫外灯管时，打开上箱后，松掉灯箱电源线紧固螺丝，拉出灯箱进行拆换，小型uv机，发现异常及时进行调整和维修。
8. 关闭紫外灯时，按A灯停、B灯停按钮后风机连续运转，对紫外灯管进行散热，待灯管冷却后，自动切

断总机电源。

9.每年至少进行一次大检修，将全部传动构件拆除，进行彻底清洗和重新加注润滑剂，装配传动构件时一定要使转动部件之间保持润滑配合。

UV机的保养方法。

灯管维护，国产UV灯的最1大使用寿命一般为900—1100小时，达到寿命后即应更换。在实际应用中以能否固化为标准，但要考虑整体成本，毕竟如果延长干燥固化时间，会降低效率。UV灯使用期间内，在适当时间(1—2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将UV灯管旋转185°，灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了。

黄山uv机-uv机厂-合肥恒轩(推荐商家)由合肥恒轩数控设备有限公司提供。黄山uv机-uv机厂-合肥恒轩(推荐商家)是合肥恒轩数控设备有限公司(www.hxsk-xzj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司(www.hxsk-jzj.com)还是从事合肥胶装机，安徽胶装机，胶装机厂家的厂家，欢迎来电咨询。