

# 玻璃钢负压风机 风机 中宝通风设备有限公司

产品名称	玻璃钢负压风机 风机 中宝通风设备有限公司
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

## 产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 使用环境：

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，窗式风机，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，风机，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，玻璃钢负压风机，产品销售到各大城市及地区。

负压风机：

负压风机水量调节，湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可，防腐负压风机，水流量通过调节水泵减压阀的开度，可调节湿帘总供水量（反比）；而调节湿帘件进水球阀的开度，负压风机可调节湿

帘件的供水量。

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时，负压风机严禁通电水泵，否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵；由于湿帘蒸发消耗水量，所以水泵通电时，必须确保水源供水正常（补水水阀处于常开状态）。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机叶轮保养：

在叶轮运转初期及所有定期检查的时候，只要一有机会，都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。只要有可能，都必须使叶轮保持清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等，因为随着运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，而造成叶轮平衡破坏，以至引起转子振动。

叶轮只要进行了修理，就需要对其再作动平衡。如有条件，可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经松动。

玻璃钢负压风机-风机-中宝通风设备有限公司(查看)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司（[www.zbtfbsb.com](http://www.zbtfbsb.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，中宝通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦总。