

宿迁摊铺机 奥莱机械 桥面摊铺机厂家

产品名称	宿迁摊铺机 奥莱机械 桥面摊铺机厂家
公司名称	山东奥莱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区苏西工业园
联系电话	13173191972

产品详情

摊铺机技术保养1、日常技术保养

(1) 清洁摊铺机：清除摊铺机表面堆积的泥块、粘沙和沥青等；清除发动机、液压元件和其他部件表面上的尘土、油垢。注意，切勿将污物弄进各加油口和空气滤清器内。

(2) 检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。

(3) 检查摊铺机各零部件的连接和紧固情况，特别是左右履带梁和机架、熨平板、分料装置和刮板输送装置的连接螺栓是否松动或断裂，必要时予以紧固或更换。

(4) 检查并排除各部位的渗漏。

(5) 检查发动机的机油、燃油、冷却液以及液压油的数量，宿迁摊铺机，并按规定加入新油至油标指示刻度。

(6) 检查集中润滑装置中润滑脂是否适量。

(7) 检查螺旋分料装置的叶片是否有裂纹，如有应更换。

摊铺机适用范围室内地坪：1、大型工业厂房、车间、自动化立体仓库。2、电子电器、食品材料等洁净厂房。大型仓储式超市、物流中心、会展中心等。

室外地坪：1、码头、集装箱堆场、货场堆场，2、机场跑道、停机坪、停车场，3、广场、住宅地面、市cm01

摊铺机操作规程摊铺机

摊铺机操作规程一、摊铺机操作人员必须经过专业培训，了解机械性能、构造，掌握保养知识，熟练地掌握本机性能及操作要领和安全事项，并经有关部门确认合格后，桥面摊铺机厂家，方可单独操作。

二、起动发动机前必须检查：油(机油、燃油、工作油、润滑油)量是否足，风扇上皮带松紧度，有无漏油及其部件松动现象。检查当天工作所需的各种配件、附件、工具等是否齐备。

三、起动发动机后，怠速运行至少两分种后检查各监控系统指示是否正常。

四、运料车辆倒料必须有人指挥，准确将料卸入机器料斗内。

五、摊铺机工作前须和左右调平人员取得联系，确保其他人员不在作业内，方可作业。

六、在作业档向行车走档转换时，必须在小油门，机器完全停稳后，三辊轴机组摊铺机，各工作部件停止工作情况下进行。

七、操作人员严禁酒后操作，操作设备时必须穿戴整齐，不得穿拖鞋，不得有吸烟、饮食等其他有碍安全作业行为。

八、摊铺机在工作后，所有防护装置必须安装在位置上。

九、操作室(台)必须保持清洁，及时清理油污等污物，不得乱放工具等其他物品。

十、司机离开操作台前，必须将操作机构全部置于“0”位上。

十一、对于液压自动加宽摊铺机加宽时，必须注意和观察附近情况，以免伤人和损坏设备。

十二、当摊铺在使用液化气罐加热时，在熄火或等情况，必须将罐阀关闭。当环境温度高于200C或太阳直晒车气罐时使用气罐加热，气罐必须加以遮盖。

十三、摊铺结束后，清洗材料输送、捣实装置、停机时必须把熨平板放置在垫木上，摊铺机多少钱一台，机器停放下不得妨碍交通，且应放置警示牌。发动机怠带运行5分钟再熄火，然后切断电源，锁上仪表盘。

十四、设备保养必须按照说明书中的要求进行。

十五、设备维修保养时，必须：

(一)料斗、熨平板固定牢靠。

(二)发动机熄火。

(三)维修液压系统时，必须释放液压系统的余压。

摊铺机发展趋势随着我国公路等级趋向多元化，等级公路、县乡公路及城市道路均以的规模、标准和速

度向前推进。同时路面施工的速度也在“飞速”的提高，这样在推动公路施工机械化的同时也对施工机械技术水平，施工工艺和路面材料及路面结构设计提出了越来越高的要求。而施工机械技术水平和施工工艺对公路等级和施工速度有着重要的影响。

摊铺机是一种主要用于高速公路上基层和面层各种材料摊铺作业的施工设备。是由各种不同的系统相互配合完成摊铺工作的，主要包含行走系统、液压系统、输分料系统等等。

宿迁摊铺机-奥莱机械-桥面摊铺机厂家由山东奥莱机械有限公司提供。宿迁摊铺机-奥莱机械-桥面摊铺机厂家是山东奥莱机械有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘翠。