# 大型花岗石箱式破碎机 曼威机械

产品名称	大型花岗石箱式破碎机 曼威机械
公司名称	河南曼威重型设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店镇黑石关南
联系电话	18530076567

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河南曼威重型设备制造有限公司

### 花岗石箱式破碎机

## 箱式破碎机原理:

石料由机器上部直落入高速旋转的转盘,在高速离心力的作用下,产生高速度的撞击与高密度的 粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎、 直至粉碎成所要求的粒度。

箱式破碎机机架部分为三分体结构,只须打开破碎机后部机壳,即可进行更换板锤、破碎板、衬板等检修维护作业。箱式破碎机零部件的互换性强,小型花岗石箱式破碎机,易损件品种少,便于备件的采购和管理。花岗石箱式破碎机

### 花岗石箱式破碎机

矿山机械产品不断的增加,人们对矿山设备的需求也不断增加,箱式破碎机在社会上的使用量也不断的提高。而且逐渐的变成部分企业的主打产品。随着经济在不断的进展,社会形态在不断的进步提高,箱式破碎机走向经济建设重大需要,成功实现经济可连续不断进展。除此以外,因为对与环境的污染,箱式破碎机在环境上起着重要的作用圆锥式破碎机,有效的减小了人们的劳动程度。

### 花岗石箱式破碎机

## 箱式破碎机锤头更换步骤及安全措施:

- 1、进入作业现场必须戴安全帽、穿工作服和平底防滑鞋。,
- 2、必须坚持做好岗前、工前安全确认制,西藏花岗石箱式破碎机,严禁酒后,身体疲劳人员上岗,
- 3、检修前必须切断电源,并在控制柜上挂"禁止合闸,有人工作"的警示牌,检修完毕后马上收回,
- 4、检修期间使用照明时,必须使用无明线头,无破损的电缆做线路,大型花岗石箱式破碎机,灯头必须戴防护罩,
- 5、检修前确保预热器和窑内无人工作,若需转窑时必须等篦冷机内人员全部撤出后进行,
- 6、检修使用氧气、电焊必须严格遵守相应安全操作规程,花岗石箱式破碎机
- 7、检修前先将箱式破碎机口的物料清理干净,
- 8、将箱式破碎机转子盘至合适的位置并固定好,
- 9、用氧气割开锤头固定螺栓并抽出:割净锤头两侧磨损造成的凸起,
- 10、扶好锤头打出销轴,若销轴弯曲不能抽出则用氧气割断后抽出,
- 11、将拆下的锤头、销轴、固定套、螺栓移至一边,新型花岗石箱式破碎机,不影响施工,
- 12、将新锤头抬至箱式破碎机口,若用管子或撬棍等台锤头时必须扶好锤头,以防滑向侧边伤人,
- 13、从篦床到箱式破碎机转子搭一根管子,两人扶住锤头推到合适位置,注意锤头头部朝下,防止锤头翻下伤人:另一人安装固定套和销轴、穿螺栓,
- 14、在更换锤头时,应逐个检查锤头重量,尽量保证转子的平衡,装好后应盘车检查,
- 15、锤头装完后将所有螺栓点焊固定,
- 16、盘动转子体观察锤头与筛板的间隙,需要时调整筛板。花岗石箱式破碎机

大型花岗石箱式破碎机-曼威机械(推荐商家)由河南曼威重型设备制造有限公司提供。河南曼威重型设备制造有限公司(www.hnmwzg.com)是从事"液压开箱制砂机,立轴制砂机,方箱式破碎机,方箱式制砂机"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。