

秦皇岛出租发电机组

产品名称	秦皇岛出租发电机组
公司名称	山东慧麟机电设备有限公司
价格	700.00/天
规格参数	韩国大宇:韩国大宇 齐全:齐全 进口:进口
公司地址	山东省聊城市东昌府区梁水镇朱庄村121号（注册地址）
联系电话	15265565252

产品详情

租用发电机要选择有资质的公司明确来源避免纠纷首先，针对发电机租赁公司，一定要选择正规有资质的发电机租赁公司，类似有实力并且已经有多年的生产与租赁经验的公司来进行合作。这样对您的财产安全也比较有保障，您也可以放心使用。那么市面上到底有多少种发电机品牌呢，下面给大家来介绍一下哦。

发电机的主要品牌有哪些呢

美国康明斯、美国卡特彼勒、日本三菱、德国奔驰、瑞典沃尔沃、英国劳斯来斯、德国道依茨等。

电压和功率范围是多少

电压范围：220V~440V，

功率范围：50KW-2500KW

发电机的类型分为

敞开式、静音型、移动型、发电机组

柴油发电机启动前的准备

1、柴油发电机每次在开机前必须要检查柴油机水箱内的冷却水或防冻液是否满足,如缺少要加满。拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少,如缺少要加到规定的“静满”刻度线,再仔细检查有关部件有无故障隐患

,如发现故障要及时排除方可开机。

2、严禁带负荷启动柴油发电机

柴油发电机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右)冬天气温偏低,怠速运转时间要适当延长几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,(正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上)如发现异常要立即停机检修。如无异常现象将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50HZ,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45 左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。

秦皇岛出租发电机组