

7Q型工业蒸汽暖风机操作方法和注意事项

产品名称	7Q型工业蒸汽暖风机操作方法和注意事项
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:7Q 名称:蒸汽暖风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

Q型矿用工业蒸汽暖风机技术参数：

4Q L=2100 电加工率：0.12KW 制热量：31.86KW

5Q L=4000 电加工率：0.39KW 制热量：48.37KW

7Q L=7100 电加工率：0.55KW 制热量：87.91KW

8Q L=8000 电加工率：0.75KW 制热量：138.96KW

很多客户都存在一个问题那就是工业蒸汽暖风机安装很难吗？其实很简单的，一般蒸汽暖风机都有两个端口，分布在左右两边或是上下，通蒸汽一般采取上进下出的方式，连接端口分丝扣和法兰两种，根据现场情况，可放置于地面，也可采用支架支撑起来，把管道连接好就可以了。具体安装与维护请往下看；7Q矿用工业蒸汽暖风机安装使用与维护：1.4Q5Q7Q8Q蒸汽暖风机可安装在墙体结构件上；2.安装前应检查蒸汽暖风机的完好性；3.冷凝水管路上要装有冷凝水排除器（疏水阀）；4.电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；5.在使用之前、应仔细检查个连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；6.蒸汽暖风机每次工作之前，要排净翅片管散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；7.停止工作后，应放净散热器中的冷凝水；8.须保持清洁，可用压缩空气吹除翅片管散热器及其它部位的灰尘；9.工作2-3年后，应立即清翅片管散热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；10.也可根据用户要求生产成防爆型蒸汽暖风机；工业蒸汽暖风机特点：采用钢管钢翅换热器，适用于工厂、大型建筑物等以蒸汽为热媒的热风采暖系统。