

重型卧式车床图片 远大机械卧式车床直销 重型卧式车床

产品名称	重型卧式车床图片 远大机械卧式车床直销 重型卧式车床
公司名称	邢台远大机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村
联系电话	15932198999

产品详情

邢台远大机械制造有限公司为您介绍：

刀具补偿 通过刀具补偿预防数控车床工件加工尺寸偏差过大，是最为主要的补偿手段不过，要进行刀具补偿首先应对前后两段的轨迹交接类型进行判断，对于直线和圆弧有四种转接形式，分别为直线与直线相接、直线与圆弧相接、圆弧与直线相接和圆弧与圆弧相接。根据两段程序轨迹的矢量夹角和刀具补偿方向的不同，程序段过渡的刀具半径补偿分为伸长型、缩短型和插入型等三种转接过渡方式。

远大机械为您介绍车床部件

邢台远大机械制造有限公司为您介绍:

- 1)床身床身固定在床腿上，床身是车床的基本支承件，重型卧式车床图片，床身的功用是支承各主要部件并使它们在工作时保持准确的相对位置。
- 2)丝杠 丝杠能带动大拖板作纵向移动，用来车削螺纹。丝杠是车床中主要精密件之一，重型卧式车床，一般不用丝杠自动进给，以便长期保持丝杠的精度。
- 3)光杠 光杠用于机动进给时传递运动。通过光杠可把进给箱的运动传递给溜板箱，使刀架作纵向或横向进给运动。

邢台远大机械制造有限公司为您介绍:

卧式车床主要部件拆卸顺序如下：

- (1) 电气部分拆卸：拆控制电路板、电动机、照明灯等。
- (2) 松开主轴箱与床身的联接螺栓，重型卧式车床价格，吊出主轴箱。
- (3) 分别拆卸尾座和刀架。
- (4) 拆卸进给箱与传动丝杠、光杠及操纵杆联接套，卸下进给箱。
- (5) 松开托架与床身的联接螺栓，拆卸溜板箱。
- (6) 溜板与床身分离。

重型卧式车床图片-远大机械卧式车床直销-重型卧式车床由邢台远大机械制造有限公司提供。邢台远大机械制造有限公司(xingtaiyuanda.tz1288.com)是从事“动梁龙门铣床,定梁龙门铣床,数控龙门铣床,端面铣床,双面铣床”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:贺经理。