

山东振德机械设备 玉米棒膨化机 玉米膨化机

产品名称	山东振德机械设备 玉米棒膨化机 玉米膨化机
公司名称	山东振德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市春秋西路曲阜中学南500米
联系电话	13625370060

产品详情

玉米膨化机

玉米膨化机在运行过程中出现断电过载现象应如何处理？在我们日常使用过程中往往会因为某种原因导致正在运行的饲料膨化机断电，那么当出现断电过载现象时应如何处理呢？下面饲料膨化机厂家专业人士针对这一问题为你详细的介绍下！

1、在膨化机自身断电要关闭膨化机直接汽阀门，锥模头退模同时把膨化机缸筒间接汽加热蒸汽打开对膨化机及机膛内的物料进行保温，玉米膨化机，防止物料在降温后粘结到一起把膨化机堵死造成开机困难，待送电后启动膨化机。如果半小时内不能启动膨化机，就要盘车把机膛内的物料排出。

2、车间全部停电及时打开玉米膨化机供汽气动阀门的旁通关闭膨化机直接汽阀门，打开膨化机缸筒间接汽阀门对膨化机及机膛内的物料进行保温，待来电后在进行处理。

玉米膨化机气塞介绍

玉米膨化机是经过很多中不同的设备构成的，有传送设备、喂料设备和揉捏设备等等。其间，玉米面膨化机，气塞就是玉米膨化机揉捏设备的一个配件。气塞关于玉米膨化机的加工出产和正常工作都是很重要的。

玉米膨化机中，气塞的首要效果就是对物料的活动起到阻挡的效果，能够有效地减少物料的活动和混合，更有利于咱们分层次地进行加工；气塞关于物料也拥有这很高的摩擦效果，从而使玉米膨化机的加工温度得到进步；不同的气塞，以及不同的使用数量也会影响玉米膨化机的加工产品，咱们能够经过改动气塞来改动加工产品的种类。

在食品膨化机中，玉米膨化机的气塞首要起到阻挡物料流转，玉米棒膨化机，进步加工温度的效果。如果气塞数量较多的话，玉米膨化机的加工产品的膨化程度也会更高，因而，咱们需要根据咱们需要加工的产品来改动气塞的数量，这是一个调整玉米膨化机工作质量的方法。

玉米膨化机听姓名就可以知道它是一种加工膨化食品的设备，加工的资料一般为大米、玉米、大豆等常见的粮食，它的工作原理是十分的容易了解，便是将机械能转化热能。因为工厂里的膨化机需求加工的粮食的量十分的多，这也导致它需求长时间的运行，这就会发生各种毛病。今天就为大家介绍些常见的毛病。

小型膨化机是压榨车间重要的工艺设备，因为其高温高压操作的要素，对车间操作员安全作业要求较高，假如因为操作原因或外界要素导致设备毛病，多功能玉米膨化机，例如断电过载。

1)在膨化机本身断电要关闭，锥模头退模同时把缸筒直接汽加热蒸汽翻开对膨化机及机膛内的物料进行保温，防止物料在降温后粘接到一同把膨化机堵死形成开机困难，待送电后发动。假如半小时内不能发动，就要盘车把机膛内的物料排出。

2)车间悉数停电及时翻开膨化机供汽气动阀门的旁通关闭膨化机直接汽阀门，翻开缸筒直接汽阀门对设备及机膛内的物料进行保温，待来电后在进行处理。

在运作的时分玉米膨化机会呈现皮带打滑的状况，其实这是很正常的现象。

1)驱动皮带太松形成打滑;

2)负荷太大(进料量大、蒸汽供给量小、锥模头出料不畅等)

处理办法：

1)假如是皮带松形成的打滑就要停机，电机断点确定机修涨紧皮带即可。

2)假如负荷过大形成皮带打滑假如皮带打滑严峻，就要先退出锥模头、关小蒸汽阀门、减小喂料量，待电流降低到正常电流时再调整喂料量及蒸汽量进模出产，在进模时要注意电机电流变化状况，进模正常后再渐渐添加喂料量及蒸汽量，直至满负荷出产。假如皮带轻微打滑适当调整一下蒸汽量或进料量即可。一般调整蒸汽量巨细。

山东振德机械设备(图)-玉米棒膨化机-玉米膨化机由山东振德机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东振德机械设备有限公司(tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为休闲食品加工设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!