

太阳能热水器厂家 中气能源 太阳能热水器厂家批发

产品名称	太阳能热水器厂家 中气能源 太阳能热水器厂家批发
公司名称	中气能源（广州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区东凤南路13号
联系电话	13533833418

产品详情

中气能源（广州）有限公司通过ISO9001：2000认证，CE认证，国家能效标识，2016年成为广东省高新企业，公司近三年都被评为“重合同，守信誉”企业。公司产品在近几年的全国太阳能热水器抽检中均为合格产品等。是一家集环保宣传、研究、开发、咨询、生产、销售于一体的科技型企业。

太阳能热水器维修第三步：无太阳光照或电加热不启动时检查并拧开集热板和电加热器上的温控阀的后盖，用大母指按压阀芯是否有弹性，如有弹性应用平口起子插入阀芯中间顺时针调紧至按压无弹性。如两温控阀均完好关断，应检查是否有用户回水现象；关断热水总阀后打开热水输水管（单向阀以下）看是否有冷水流出，如有，应检查并排出回水处。

太阳能热水器如何保养

在保养太阳能热水器的时候，需要注意哪些环节呢？如果想要延长太阳能的使用寿命，那么就要在生活中增正确的使用太阳能热水器，太阳能热水器厂家，特别是在上水的时候，是不要在白天有太阳的时候上水，家用太阳能热水器生产厂家，也要注意不要让太阳能在没有水的时候工作。

其次这个保养步骤也需要注意关注。要对太阳能的水箱进行好好的维护，防止太阳能的水箱排气孔阻塞，不要自行安装其他辅助工具，还需隔一段时间就检查水箱的排气孔，问题要及时修正。

中气能源（广州）有限公司通过ISO9001：2000认证，CE认证，国家能效标识，2016年成为广东省高新企业，公司近三年都被评为“重合同，守信誉”企业。公司产品在近几年的全国太阳能热水器抽检中均为合格产品等。是一家集环保宣传、研究、开发、咨询、生产、销售于一体的科技型企业。2、热水箱与集热器面积不匹配，水箱容量过大。维护方法：增加集热面积以匹配水箱容量。3、系统有串水现象。维护方法：所谓交叉水（cross water）是指冷水和热水管道中的水由于冷水和热水的水压不同而相互循环。冷水和热水混合后，添加闸阀以防止它们流出并相互。水的交叉流动现象通常出现在室内管道中，尤其是与燃气热水器或电热水器混合的管道。找出水串的原因并排出。4.系统正在泄漏。维护方法：修理泄漏部位，消除泄漏。5.上下循环管道无严重倒坡现象。维护方法：重新安装循环管，消除倒坡。6、集气管翼管伸入集气管过长。维修方法：更换集热器。故障3：热水箱中有热水，但不能排出。原因：1、打开水箱顶水，水

压不够，没有冷水补充。维护方法:增加高位水箱增加水压。2.密闭水箱虹吸进水，由于水温上升、水蒸气蒸发或管道接口密封不严，水箱负压吸入空气，形成水箱蒸汽阻力。维护方法:打开排气口排出水箱中的气体，并向水箱注水。故障4:天气晴朗，白天有热水，晚上不热。原因：热水箱保温层损坏。特别是对于珍珠岩保温的旧水箱，珍珠岩吸水后会吸热而不是吸热。修理方法:修理或更换绝缘层。中气能源（广州）有限公司通过ISO9001：2000认证，CE认证，国家能效标识，2016年成为广东省高新企业，公司近三年都被评为“重合同，守信誉”企业。公司产品在近几年的全国太阳能热水器抽检中均为合格产品等。是一家集环保宣传、研究、开发、咨询、生产、销售于一体的科技型企业。

显然，如果您的热水太热，首先要做的就是降低热水器温控表的温度。注意当前设置（或用笔标记），然后将其转向较冷的设置，等待几个小时，然后查看问题是否已解决。

如果蒸汽或过热的水从水龙头喷出，或者您在热水器内听到沸腾的声音，则设备在设定的温度下可能不会关闭。

所述的工作温度-压力（TP）安全阀是释放从蒸汽累积过大的压力，但该阀可能已被正确安装，或者它可以是有故障的。无论哪种方式，这种情况都是危险的，家用太阳能热水器厂家生产，因为热水和蒸汽可能会伤人，太阳能热水器厂家批发，并且因为热水器可能会。

降低热水器的温度，让水冷却，然后更换热水器的减压阀。

热水变色或气味不好

太阳能热水器厂家-中气能源-太阳能热水器厂家批发由中气能源（广州）有限公司提供。中气能源（广州）有限公司（www.gdrsgc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中气能源——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区东凤南路13号，联系人：曹经理。同时本公司（www.bxgto wer.com）还是从事太阳能水箱厂家，太阳能保温水箱厂家，空气能水箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。