

自上料搅拌车 4方自上料搅拌车生产厂家 金亿重工

产品名称	自上料搅拌车 4方自上料搅拌车生产厂家 金亿重工
公司名称	济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区
联系电话	13863729767

产品详情

自上料搅拌车的搅拌筒的优点

自上料搅拌车在工业建设中有着重要的角色，它有一个很大的搅拌桶，接下来为大家介绍的就是搅拌桶的优点，希望对大家有帮助。

- 1、搅拌均匀，搅拌叶片呈扇形，搅拌时与介质接触面积大；
- 2、喷嘴多排设置，水量均匀并可调节；
- 3、自动上料搅拌车的搅拌筒结构紧凑，密封性好，并在进料口设置挡灰板，自上料搅拌车，防止水雾反串；
- 4、剩灰率低，箱体底部的分水岭的设置确保设备内无死角。
- 5、矿用搅拌筒设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。

驾驶自上料搅拌车的经验

自上料搅拌车是用来运送建筑用的混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车、橄榄车。这类车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土今天为大家介绍一下一些驾驶经验。

- 1、卸料前让搅拌罐全速运转一两分钟。让混凝土充分搅拌，必要时可以加一些水，让混凝土搅拌得更均匀，也方便卸料。
- 2、自动上料搅拌车放料前先把出料斗溜槽打湿。放料时把车尽量停在平地上放料前先把出料斗溜槽打湿

，方便清洗。

3、卸料不要大意和放料工打好关系。

4、搅拌罐一定要仔细地冲洗干净。洗罐子时一定要仔细的冲洗干净，并把水反复的正反转两次，再放出来，然后一趟时把水箱的水全部放进罐子，再回到站加水彻底清洗罐子。

济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，混凝土自上料搅拌车，安装一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，4方自上料搅拌车定做，泵车等。公司各产品技术先进，性能优良，机构合理，操作简便，使用安全，造型新颖。对于小型混凝土设备因为专一，所以我们专业。

自上料搅拌车的安全使用规范

1、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。

2、自上料搅拌车应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。

3、搅拌车应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空。

4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

5、当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。

6、自上料搅拌车开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯搅拌，自上料搅拌车的安全使用规范螺丝有否打落或松动。

济宁经济开发区金亿重工有限公司坐落于孔孟之乡的济宁，地理位置优越，经济发达，交通便利。依托小松，山推、伊顿液压等大型工程机械企业，为我们的企业提供了良好的发展平台和环境。济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。

自上料搅拌车是需要定期进行养护的，毕竟搅拌车的工作环境较为恶劣，再加上频繁使用的缘故，若是平时不对搅拌车做好养护的话，那么将会大大的影响到自上料混凝土搅拌车的使用年限。可是很多人在为搅拌车进行养护的时候，却常常只是片面的进行养护，殊不知这样对于自上料混凝土搅拌车所起到的作用并不大。

一、检查和调整自上料混凝土搅拌车前轮定位

自上料搅拌车的前轮外倾过大、前束很小时，行走中易造成偏磨。其原因主要是，前轴轴承和轴套受冲击而变形，或前轴伸缩套筒紧固装置松动，这都会使前轮定位角发生变化，从而引起不正常的磨损。因此，在使用过程中记得要经常检查前轮的定位角度是否适中，并调整好前束。

二、正确操作，谨慎驾驶

自上料搅拌车在行走中，应注意不高速穿越障碍物，不在重负荷的情况下急转弯；在高凹不平的道路上要低速行驶，尽量避免紧急刹车；在负重爬坡或在泥泞的道路上行驶搅拌车时，不能使行走系统严重打滑。

三、注意作业条件

自上料混凝土搅拌车在低洼的水田中作业时，要尽量避免陷车，陷车后要采取牵引和推行的方法排除，切不可用加大油门的方法（冒黑烟）使行走系统调整空转。在根茬尖锐和留茬较高的旱地中作业，要防止自上料混凝土搅拌车轮胎被扎和转轴被作物秸秆缠绕。

四、及时清洗保洁

自上料搅拌车作业结束后，要及时将搅拌车轮子及履带上沾染的污泥清除（清洗）掉，使行走系统保持洁净，尤其是支重轮的端面油封装置要及时清泥、检查和保养。此外，还要注意勿让油、酸、碱等腐蚀性物质玷污搅拌车橡胶轮胎。

五、保持正常的轮胎气压和履带张紧度

使用自上料混凝土搅拌车设备之前，要认真检查搅拌车轮胎的气压是否正常（运输作业时可略高些，田间作业时要偏低些；冬季可略高些，4方自上料搅拌车生产厂家，夏季要偏低些），以免引起瘪胎或爆胎。

济宁经济开发区金亿重工有限公司坐落于孔孟之乡的济宁，地理位置优越，经济发达，交通便利。依托小松，山推、伊顿液压等大型工程机械企业，为我们的企业提供了良好的发展平台和环境。济宁金亿重工有限公司是集机械加工和混凝土专业设备制造以及自动化仪器仪表开发、销售服务，安装一体的公司，公司专业研发销售各种小型的机械产品，产品有：自动装载移动式混凝土搅拌车，适合各种环境的小型混凝土运输车，吊车，泵车等。

自上料搅拌车-4方自上料搅拌车生产厂家-金亿重工(推荐商家)由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。济宁经济开发区金亿重工有限公司（www.jnjyztg66.com）是山东济宁,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金亿重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金亿重工更加美好的未来。