

纯电动装载机 巨拓机械 电动装载机

产品名称	纯电动装载机 巨拓机械 电动装载机
公司名称	任县巨拓机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	18000685186

产品详情

电瓶式装载机故障分析：

四轮式全电动铲装机驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

原因：电池电压太低或桩头接触电阻太大；电机换向器片间积碳引起片间短路；电机制动器调整不当而使电机带制动运行；驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻；电机电枢短路。

解决方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注润滑油，清除卡阻现象；更换新电机。

电动装载车在完成作业以后，或因某种原因需要较长时间停放时，须妥善保管和封存。小装载机应保管在良好的环境内，以防止机件锈蚀、老化、变形。车间电动装载机，电动装载机，食品厂电动装载机，矿山电动装载机，化工厂电动铲车，酒厂电动装载机，药品厂电动铲车，纯电动装载机，茶叶厂电动铲车中首重工电动装载机生产厂家。小装载机在完成作业以后，或因某种原因需要较长时间停放时，须妥善保管和封存。

- 1)上、下装载机:禁止跳上、跳下叉车。上下叉车时，手抓住把手，电动装载机厂家，脚踩在踏板上;上下装载机不能抓方向盘或操纵杆。
- 2)禁止装载机载人:严禁货叉、托盘上带人。不允许除司机以后的人乘车;不要用人来代替平衡重。
- 3)作业区内装载机叉取货架高处货物时，货叉下面及周边绝对不能有人停留，与叉车作业保持2~3m远距离。
- 4)禁止装载机升高时行驶:装载机升起时，不要驾驶差策划，以防造成货物坠落或碰撞消防管等其他物体。
- 5)不要靠路边行驶:确保装载机与路面或平台边缘有足够的距离，以防止装载机跌落。
- 6)装载机维护:根据装载机保养计划要求进行定期检修及维护，不得擅自改造装载机。

纯电动装载机-巨拓机械(在线咨询)-电动装载机由任县巨拓机械厂提供。任县巨拓机械厂（renxianjutuo.tz1288.com）为客户提供“电动铲车,装载机,小型装载机”等业务，公司拥有“巨拓”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北 邢台 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。