

信源蓄电池VT65-12 12V65AH正品免维护

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 信源蓄电池VT65-12 12V65AH正品免维护 |
| 公司名称 | 北京鸿泰鑫盛科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:信源 型号:VT65-12 产地:广州 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号 |
| 联系电话 | 18611501036 18611501036 |

产品详情

信源蓄电池VT65-12 12V65AH正品免维护 信源蓄电池VT65-12 12V65AH正品免维护

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：18611501036联系手机：18611501036
期待您的咨询

信源蓄电池有限公司座落于广州市白云高新技术产业科技园，是专业研发，制造高端环保型蓄电池的扬名国内外的著名企业；我司先后被工商行政管理局评为“十佳产品”，被评为“中国优秀民营科技企业”等殊荣。

信源蓄电池公司投资巨资建造的具有世界先进水平的，占地面积达100,000余平方米的蓄电池生产工厂，在美国加州理工学院（V-TRUST）技术研究中心的技术支持下，实现全自动化监控生产，年产规模达205 MKWH；我司拥有一批精干的研发。生产技术人员和先进生产。检测设备，运用精密的测试技术及完善的管理体系，严格对产品质量进行多重把关。确保每一个产品达到幼稚的品级。

【注意事项】

- 1、阀控密封式电池无需加酸和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖。
- 2、电池须每隔6个月充电一次。
- 3、使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电。
- 4、蓄电池的安装必须由专业人士来进行，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
- 5、建议循环使用温度为5 -35 ，电池严禁淋雨、浸水。

- 6、安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱
- 7、电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm。
- 8、在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。
- 9、若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。
- 10、和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并固定好连接线。
- 11、使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20 -40 之间，电池不得靠近火源，远离热源，避免阳光直射。
- 12、电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。
- 13、请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用。
- 14、长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。充电时一定先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹

密闭原理

充放电反应可以下面方程式来表示

