

立式插拔力试验机工厂 鸿达测量仪器工厂 企石插拔力试验机工厂

产品名称	立式插拔力试验机工厂 鸿达测量仪器工厂 企石插拔力试验机工厂
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

产品型号：四工位酒精磨擦试验机HD-5600A

此款仪器是东莞市鸿达测量仪器国内自家独创的一款多工位酒精磨擦试验机，普通款的酒精磨擦试验机只有两个工位，而我们的这款仪器有四个工位，立式插拔力试验机工厂，效率提高1倍。

本机采用PLC触摸屏控制

机功能特性：

- 1、试验工位：四个
- 2、试验荷重：150 ~ 1000g
- 3、试验行程：0 ~ 100mm（可调）
- 4、试验速度：0 ~ 180次/min（可调）
- 5、试验计数器：0 ~ 99999999次（可预置，LCD显示）
- 6、荷重砝码：自重150g、40g、50g、100g、200g、450g各4个
- 7、磨擦介质：橡皮擦4条
- 8、酒精磨擦冶具：4个

9、橡皮擦磨擦冶具：4个

10、机台尺寸：L 462 × W 790 × H 550mm

11、工作电源：AC220V、50HZ

一、产品说明：

多功能耐磨擦试验机适用于电视遥控器按键丝印、塑胶、手机外壳、耳机外壳司丝印、电池丝印、键盘印字、电线丝印、皮革等各类电子产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨，评定其耐磨程度。

本机可进行酒精或其他液体介质及棉布磨擦试验、橡皮擦磨擦试验、铅笔硬度磨擦试验三种典型耐磨测试。

本机是将磨擦锤在一定试验荷重、试验次数、试验行程下对产品进行来回往复测试。

仪器安装：

1、将机器安放在无杂物且牢固的平面台上。

2、插好机器电源及接好接地线。

3、将电源插头插在220VAC电压的插座上，打开电源开关，企石插拔力试验机工厂，按操作方法启动机器，立式插拔力试验机工厂，检查机器是否正常。

4、检查完毕，即可进行操作使用。

操作规范：

1、确认电源是否符合规定要求。

2、将试件产品放入测试平台中，立式插拔力试验机工厂，首先选择好合适的测头，同时固定好产品，并通过手柄移动调节至适中的高度。

3、试件安放好后，即可进入启动状态。

4设置所需寿命速度、次数。

6.5以上的安装调整全部合意后，即可开机进行正常运行

立式插拔力试验机工厂-鸿达测量仪器工厂-企石插拔力试验机工厂由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供

。东莞市鸿达测量仪器有限公司（www.dghongd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！