

# 泰安防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱供应

产品名称	泰安防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱供应
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

### 防爆配电箱使用与维修

1 将配电箱安装固定好，将进出线腔盖打开，防爆配电箱供应，把电缆通过引入装置接至接线端子上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。

2 配电箱不得随意拆卸，维修进先断开电源后，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面，维修后隔爆接合面涂204-1防锈油，并将盖合好，防爆配电箱动力，用螺栓紧固后才能使用。

3 配电箱安装倾斜度不超过5°。

适用范围：

适用于气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

使用于IIA、IIB、IIC级气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、纺织、印染及设施等危险环境；

适用于照明或动力线路的电源配电。

山东安能达防爆电器有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。晨阳电气凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。山东安能达防爆电器有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

### 铸铝合金材质防爆配电箱注意事项

- 1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-开”顺序作分级设置，并形成“三级配电”模式。
- 2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
- 3、为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，防爆配电箱厂家，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
- 4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
- 5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，泰安防爆配电箱，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。

泰安防爆配电箱-安能达防爆电器-防爆配电箱供应由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（[www.annengda.com.cn](http://www.annengda.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安能达防爆电器——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区黄岗路北段10-1号，联系人：张经理。