

济宁程煤工矿 玻璃真空吸盘

产品名称	济宁程煤工矿 玻璃真空吸盘
公司名称	济宁程煤工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区新元路苏西工业园
联系电话	15069709783

产品详情

玻璃吸盘组件说明玻璃真空吸盘

玻璃真空吸盘组件说明

序号组件功能（如果相应的组件存在）cm03

1吊耳用来将玻璃真空吸盘悬挂在起重机的吊钩上

2真空泵真空动力源

3真空表显示吸盘/蓄能器内的真空度

4真空过滤器防止灰尘和颗粒进入真空系统

5真空单向阀在断电时将真空泵与蓄能器隔离，保证压力不泄漏

6玻璃玻璃真空吸盘与工件实现密封

7手动推拉阀控制工件的“吸”和“放”

8手动球阀用来控制每个吸盘与系统的连接

9断电/压力报警单元当压力降低或断电时提供声光报警信号

10主梁/真空蓄能器集成有真空蓄能器，在断电时提供保护功能

11横梁安装在主梁上，位置可以调节，山东玻璃真空吸盘生产厂家，同时玻璃真空吸盘安装在其上

12操作手柄手扶以控制玻璃吸盘的方向

13蓄电池保证真空泵的电源供应

新产品是中文+语音播报系统，请根据系统提示操作检查，使用时注意防水，保持干燥状态。

玻璃吸盘的操作面板及功能说明玻璃真空吸盘

玻璃真空吸盘的操作面板及功能说明

解释说明：

1.玻璃真空吸盘开机真空启动到标准压力75耗时超过15秒为真空超时，此时需要检查吸盘连接气路及吸盘与工件的贴合度。报警说明某处有轻微泄露。

2.每吸吊一次的过程中系统允许真空失压4次，超过4次的启动系统报警重启次数超限。(此处报警说明操作过程中真空吸附不够紧密，需要检查工件及吸盘接触面，需保持干净无灰尘油污等)。玻璃吸盘每次操作手滑阀重新吸板时清零重启次数。(即：如次数报警，放下工件重新吸附，报警清除。此功能意在提醒客户注意保养维护)

3.玻璃吸盘开机或失压真空泵重启后超过15秒系统会提示真空超时，并报警。分两种情况：

A．刚开始操作玻璃吸盘时，因操作熟练程度及工件位置及吸盘位置调整可能会超过时间限制，此时只需调整姿态等待系统自动到设定负压（70），报警自动消除。

B．在搬运玻璃真空吸盘过程中，真空数值低于（55）系统重新加压，玻璃真空吸盘，如此种情况自动加压超过15秒，则判断工作状态有安全隐患，需要检查气密性或是否超载。

玻璃玻璃真空吸盘性能

(1)减震性。硅橡胶吸盘的弹性优异，通过生胶与填充剂配合也可制得回弹性超过80%的真空吸盘。具有回弹性的硅橡胶真空吸盘缺乏减震性能，故不能作为减震橡胶使用。cm03

(2)耐寒性。主要由生胶品种决定，二段硫化程度(由真空吸盘的硬度和伸长率判断)对耐寒性也有一定影响。一般来说，硫化程度越低(真空吸盘硬度低，伸长率大)，真空吸盘的脆性温度也越低，玻璃真空吸盘，耐寒性好。

(3)耐油、耐溶剂性。主要由生胶品种决定(氟硅橡胶、腈硅橡胶真空吸盘具有较好的耐油、耐溶剂性)，增加补强填充剂用量可提高真空吸盘的耐油、耐溶剂性能。为兼顾强度和耐油、耐溶剂性能，以采用白炭黑和弱补强填充剂并用较为适宜。

济宁程煤工矿(图)-玻璃真空吸盘由济宁程煤工矿设备有限公司提供。济宁程煤工矿设备有限公司(www.j

ncmgk.com) 位于济宁市高新区新元路苏西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济宁程煤工矿在机械加工中享有良好的声誉。济宁程煤工矿取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济宁程煤工矿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。