

连云港钢便桥 钢便桥租赁厂家 华昌工程机械

产品名称	连云港钢便桥 钢便桥租赁厂家 华昌工程机械
公司名称	濮阳县华昌工程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市胜利路与106国道交叉口向西200米路北
联系电话	18749933373 18749933373

产品详情

钢便桥是临时桥梁的一种，钢便桥出租，钢便桥在使用中应注意的问题，相信大部分人不是很清楚，以下内容详细介绍了钢便桥在使用过程中的注意事项。

具体注意事项包括以下几点：

(1) 在便桥上行驶车辆荷载不能超过9m³砼罐车与履-70重量，钢便桥租赁厂家，不能两辆重车同时在便桥上停放或行驶。尽量减少重型机械对钢便桥的碾压，重型机械在钢便桥上行驶要居中慢行，减少对钢便桥的冲击。

(2) 车辆行驶速度限于10km/h。

(3) 尽量少在钢便桥上堆放荷载。堆放时在不影响重车通过的前提下，要摊开均匀堆放，不得集中堆放，以免造成局部受力过大。

钢管桩入土深度要求

必须大于3m，满足DZJ90桩锤激振5分钟仍无进尺的要求；每根钢管桩一定要做到连续性，不可中途间歇时间过长，以免桩周的土恢复，继续下沉困难；每次振动持续时间过短，钢便桥哪里有租赁的，则土的结构未被破坏，过长则振桩锤部件易遭破坏，振动的持续时间长短应根据不同机械和不同土质通过试验

决定，一般不宜超过10min ~ 15min。

水上施工

在水上进行贝雷架钢便桥的施工，连云港钢便桥，应该进行水位的测量，制定出钢桩露出水面的高度，施工前在钢桩上做好标记。进行钢桩的施打时，施打到钢桩的水面标记处时就可以停止敲打，这时桩体的高度应该和设计时桩体的标高保持在一定的误差范围内。

便道宜利用长久性道路和桥梁。桥梁施工便道宜建在长久用地范围内。施工便道分为主（干）线和次（引入）线。施工主干线尽可能地靠近管段各主要工点，引入线以直达用料地点为原则；应考虑与相邻标段便道的衔接。

应尽量避免与既有铁路线、公路平面交叉。便道干线不宜占用路基，特殊地段必要时可考虑短期占用路基，但应采取临时过渡性措施，尽量缓解干扰。

连云港钢便桥-钢便桥租赁厂家-华昌工程机械(推荐商家)由濮阳县华昌工程机械租赁有限公司提供。连云港钢便桥-钢便桥租赁厂家-华昌工程机械(推荐商家)是濮阳县华昌工程机械租赁有限公司（www.huachangzulin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。