

百盈 水流指示器批发加工 水流指示器

产品名称	百盈 水流指示器批发加工 水流指示器
公司名称	沧州市百盈管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北盐山县205国道
联系电话	15350782356

产品详情

水流指示器压力

水流指示器有10公斤的，16公斤的，按客户的规定生产，一般有现货，常年批发。1 mi1.0c14p15 pn1.0 q215-a 水流指示器2 mi1.0c14p20 pn1.0 q215-a 水流指示器，3 mi1.0c14p25 pn1.0 q215-a 水流指示器4 mi1.0c14p32 pn1.0 q215-a 水流指示器5 mi1.0c14p40 pn1.0 q215-a 水流指示器
公司可以现场检验材质。保证高质量。如有假货，赔十。公司信誉求发展。

水流指示器图纸

水流指示器在检修与更换的时候，先将轴承座的轴承一起安装在泵轴上部，封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母，校正泵轴的弯曲度，将带轴承座的泵向下插入泵体内，再将轴承座装在中间座上，调正好叶轮与上下泵壳间隙，把叶轮及下轴套和叶轮并帽一起用酚醛胶泥沾在泵轴上，等酚醛胶泥完全固化后，才将下泵盖装好，水流指示器批发加工，装配完毕后，用手在联轴器上转动一下泵轴是否正常。水流指示器维修时，先将泵从贮罐上拆下，拆下电机及机座，拆下下泵壳，打掉下轴套及叶轮松开上轴承坐螺栓，然后把正条轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。如更换轴承和泵轴时，先拆泵轴上端圆螺母和联轴器，松开上下轴承盖12只螺钉，将轴承坐向上打出即可。电厂用的水流指示器

水流指示器的材质：什么样子的碳钢水流指示器，20#水流指示器，16Mn水流指示器，Q235水流指示器，不锈钢水流指示器，水流指示器标准，0Cr18Ni9水流指示器，水流指示器，合金水流指示器，

水流指示器执行标准：GD87标准水流指示器，GD2000标准水流指示器，

新疆水流指示器，拉萨专用水流指示器，上海专用水流指示器，电厂用水流指示器，管道用水流指示器，水流指示器图片，水流指示器材质，重庆水流指示器生产，水流指示器用途，水流指示器工作原理，水流指示器河北水流指示器

百盈(图)-水流指示器批发加工-水流指示器由沧州市百盈管道制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沧州市百盈管道制造有限公司 (www.baiyinggd.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为弯头具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!