

厂家供应卧式燃气蒸汽锅炉系列 15吨低氮燃气蒸汽锅炉 结构新颖质量保证

产品名称	厂家供应卧式燃气蒸汽锅炉系列 15吨低氮燃气蒸汽锅炉 结构新颖质量保证
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	278000.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:品种齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

- 1、查阅运行和（或）交接班记录。
- 2、巡视、检查锅炉内、外部。
- 3、检查主要[安全附件](#)。[安全阀](#)、[水位表](#)、压力表，要严密、可靠、灵敏。
- 4、检查水处理设备。
- 5、检查给水设备和汽水系统管道。各阀门按启动的要求调整。
- 6、检查供油设备。上述检查工作合格之后，即可启动锅炉。

启动锅炉

- 1、观察[水位表](#)
内的水位，若出现水位有上升或下降的现象，则应检查给水阀和排污阀的开、关位置是否正确或泄漏。
- 2、当压力升到1公斤力（厘米²）表压时，应冲洗水位表。冲洗水位表的顺序：
打开汽水旋塞，冲洗汽水连管；
关闭水旋塞，冲洗汽连管；

打开水旋塞，冲洗汽水连管；

关闭汽旋塞，冲洗水连管；

打开汽旋塞，冲洗汽水连管；

关闭汽水旋塞，使水位恢复正常。

如果水位迅速上升，并有轻微波动，表明水位正常；如果水位上升很缓慢，表明水位表有堵塞现象，应重新冲洗和检查。

3、当压力升到2公斤力（厘米²）表压时，冲洗压力表存水弯管。

4、当压力升到3公斤力（厘米²）表压时，检查受压部件各连接处有无渗漏现象，对松动过的螺丝再拧紧一次。为了防止螺丝拧断，用力不宜过猛并不允许加长手柄方法紧固螺丝。

5、当压力升到4公斤力（厘米²）表压时，进行一次排污，以均衡各部分炉水温度。排污前先进水至高水位，排污时注意观察排污管道周围情况，并随时观察水位，排污后关严排污阀，并检查有无漏水现象。

6、当压力升到工作压力 $\frac{2}{3}$

时，进行暖管（暖管的目的是使蒸汽管道、阀门、法兰

等都受到均匀缓慢的加热并放去管内

的凝结水，以防止管道内产生水击而发生渗漏等。暖管时间约半小时左右）操作：

开启管道上的疏水阀，排除全部凝结水。

缓慢开启主汽阀半圈，待管道充分预热后再全开。如管道发生震动或水击，应立即关闭主汽阀，加强疏水，待震动消除后，再慢慢开启主汽阀，继续进行暖管。

慢慢开启分汽缸进汽阀，使管道汽压与分汽缸汽压相等，同时注意排除凝结水。

直至排出干燥蒸汽后，关闭所有疏水阀，全开主汽阀。各汽阀全开后，应回转半圈，防止汽阀因受热膨胀后卡住。

7、当汽压升到工作压力时，就可直接进行供汽。

锅炉正常运行时，必须随时调节汽压、水位、油位，以及进行排污（排污的目的：排除炉水表面悬浮泡沫。降低炉水含盐和含碱量，防止发生汽水共腾，保证蒸汽品质；排出积聚在锅筒和下集箱底部的泥渣和污垢）。

（1）、锅炉在运行中应做到均衡给水，尽可能保持水位在正常范围。

（2）、在负荷较大时，可能会出现虚假水位

。如负荷突增时水位可能会出现先上升再下降现象，而负荷突降时，出现先下降再上升现象。因此，在监视和调整水位时，要注意判断这种暂时的假水位，以免误操作。

（3）、在锅筒和下集箱底部的排污管上串联安装二只排污阀，靠近锅炉和集箱的一只为慢开阀，另一只为快开阀，排污时应先开启慢开阀，后微开快开阀，预热管道后再全开。为使排污效果更佳，可开关快开阀数次。排污结束后，先关闭快开阀，再关闭慢开阀，最后再开一下快开阀将两阀门之间的存水放净。排污注意事项：排污前先将炉水调至高于正常水位，排污时要严格监视水位，防止因排污造成的锅炉缺水。排污后间隔一段时间，用手摸排污阀后的排污管道来检验排污阀是否泄漏，如感觉热，表明排

污阀泄漏，应查明原因后加以消除。本着“勤排、少排、均匀排”的原则，每班至少排污一次，对所有的排污管须轮流进行排污，防止炉水品质恶化和排污管堵塞，甚至引起水循环破坏和爆管事故。排污要在低负荷、正常工作压力时进行。此时锅水沸腾缓和，渣污易沉淀，排污效果好。排污操作应开关重复数次，依靠反冲击力使渣垢搅拌起，然后集中排出，这样排污效果好。

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。