

# 井下扒渣机 西昌扒渣机 忠良扒渣机

产品名称	井下扒渣机 西昌扒渣机 忠良扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

## 产品详情

轮胎更换完毕后，压下轮式扒渣机动臂升降杆，取出支架；

启动机器，就近寻找一块比较平坦开阔的场地，压下动臂升降杆，利用动臂支承使前轮离地，然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧，并将后轮楔好(必须与驾驶员密切配合，井下扒渣机，以免造成人身伤害)。利用撬杠等等工具，扒渣机操作，拆卸挡圈及锁圈然后检查轮胎衬垫与轮辋外表面是否粘连(轮胎使用时间较长，西昌扒渣机，衬垫与轮辋外表面可发生粘连)。若发生可撤掉支撑物，使机器在短距离内慢速往复运行，直至衬垫与轮辋外表面脱离；严禁转向和高速行驶，以免损坏内胎。然后，前轮重新支撑起来。

解除卡链的办法是：把输送旋转操纵杆扳至中位，快速来回扳动输送操纵杆，使刮板链快速正反冲击，即可解除卡链。在运输槽内有石料的情况下切不可使输送操纵杆停在输送反转的位置，否则有可能崩断链条或刮板，严重影响生产。履带式挖掘装载机（简称扒渣机）主要用于平、斜巷矸石、煤等采掘装车，具有功率大、装车速度快，结构简单、紧凑、便于维修。

大臂与回转体连接，并以大臂油缸来支撑和改变大臂的倾角，通过大臂油缸的伸缩可使大臂转动而升降；小臂连接于大臂的上端，皮带扒渣机，小臂与大臂的相对位置由小臂油缸来控制，当小臂油缸伸缩时，小臂便可绕大臂下连接点转动而升降；挖斗通过挖斗连接板连接于小臂的前端，挖斗与小臂的相对位置由挖斗油缸来控制，当挖斗油缸伸缩时，挖斗可通过挖斗连接板完成升降。冬季扒渣机保养对于扒渣机来说是至关重要的，小编给大伙们划一下扒渣机重点保养的部位。扒渣机液压油、扒渣机液压油管道、下降阀门都是我们在冬季对扒渣机保养至关重要的一个环节。

井下扒渣机-西昌扒渣机-忠良扒渣机(查看)由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司(www.xfzljx.com)为客户提供“扒渣机,”等业务,公司拥有“忠良”等品牌。专注于采掘设备等行业,在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:贺新。

