

燃气蒸汽锅炉 安徽蒸汽锅炉 尚亿 多年技术经验

产品名称	燃气蒸汽锅炉 安徽蒸汽锅炉 尚亿 多年技术经验
公司名称	安徽尚亿锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥包河区鸿强大厦
联系电话	18019921879

产品详情

如何正确选型蒸汽锅炉？

接下来就是要考虑蒸汽锅炉的功率，如何选择最合适的功率呢？一般来说，我们要先计算出每小时所需要的蒸汽参数，然后我们要选择高于基础用汽量的20%的蒸汽锅炉功率，燃气蒸汽锅炉，因为我们要考虑在实际运行中可能会出现用汽量增加的因素。

最后就是选择哪种类型的蒸汽锅炉，目前市面上有燃油锅炉、电热锅炉等类型。由于目前国家对于“煤改电”的提倡，更多企业可能会选择电锅炉，但传统的电热锅炉存在耗能大、安全性等问题，安徽蒸汽锅炉，相比之下，蒸汽锅炉要比普通的电锅炉节能30%以上，相比传统蒸汽锅炉有更高的安全性。

蒸汽锅炉启炉运行

蒸汽锅炉 打开总电源； 启动燃烧器； 锅筒上的放气阀，冒出的完全是蒸汽时，关闭之； 检查锅炉人孔，手孔法兰和阀门，发现渗漏处加以紧固，蒸汽锅炉生产厂家，紧固后如渗漏，停炉检修； 当气压升0.05~0.1MPA时，补水，排污，检查试验给水系统和排污装置，同时冲洗水位表； 气压升至0.1~0.15MPA时，冲洗压力表存水弯管； 气压升至0.3MPA时，“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”，加强燃烧； 气压升至2/3运行压力时，电蒸汽锅炉厂家，开始暖管送气，缓慢开启主汽阀，避免水击； 排水阀冒出的完全是蒸汽时关闭之； 全部排水阀关闭后，缓慢开启主气阀至全开，再回转半圈； “燃烧器控制”旋钮旋至“自动”； 水位调节：根据负荷调节水位(手动启停给水泵)，低负荷时水位应稍高于正常水位，高负荷时，水位应稍低于正常水位； 汽压调节：根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火) 燃烧状况判断，根据火焰颜色，烟气颜色判断空气量燃油雾化状况 观察排烟温度，烟温一般控

制在220--250 之间，同时观察烟囱的排烟温度，浓度，将燃烧调整到最佳状态。

锅炉受热面：

水冷壁：其任务是将饱和水加热成饱和蒸汽。

过热器：它将饱和蒸汽加热成过热蒸汽。

再热器：其任务是加热再热蒸汽。再热蒸汽指在再热蒸汽动力循环系统中，从汽轮机中间级抽出的蒸汽。

省煤器：利用锅炉尾部烟气的热量加热将锅炉的给水加热到接近于饱和水。

空气预热器：利用锅炉尾部烟气的热量加热燃料燃烧所需要的空气。

燃气蒸汽锅炉-安徽蒸汽锅炉-尚亿 多年技术经验(查看)由安徽尚亿锅炉有限公司提供。安徽尚亿锅炉有限公司(www.hfsyrn.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领尚亿锅炉和您携手步入辉煌，共创美好未来！